



CLATRONIC®

Návod na obsluhu/Záruka

Týčový mixér



SM 3081



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným dokladom a podľa možnosti aj obalom a obsahom obalu dobre uschovajte.

- Používajte prístroj výlučne pre súkromné použitie a iba pre určený účel. Tento prístroj nie je vhodný na komerčné použitie. Nepoužívajte ho vonku (iba ak by bol pre podmienené použitie vonku určený). Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade neponárajte do tekutiny) a ostrými hranami. Prístroj nepoužívajte s mokrymi rukami. Pri navlhčení alebo namočení prístroja ihneď vyťahnite zástrčku. Nedávajte ho do vody.
- Prístroj vypnite a vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte za zástrčku, nie za kábel), keď prístroj nepoužívate, ak nasadzujete príslušenstvo, pri čistení alebo poruche.
- Prístroj nepoužívajte **bez** dohľadu. Prístroj vždy vypnite a vyťahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte za zástrčku, nie za kábel), keď sa od prístroja vzdialite.
- Prístroj a kábel pravidelne kontrolujte na možné poškodenie. Poškodený prístroj nepoužívajte.
- Nikdy neopravujte prístroj sami, ale vyhľadajte autorizovaný servis. Aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu, nechajte poškodený sieťový kábel vymeniť výrobcom, našim servisom alebo inou kvalifikovanou osobou za kábel s rovnakými parametrami.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Venujte prosím zvláštnu pozornosť nasledujúcim „Špeciálnym bezpečnostným pokynom...“.

Deti

- Kvôli bezpečnosti detí nenechávajte žiadne časti obalu (plastové vrecká, kartón, polystyrén, atď.) v ich dosahu.

Pozor! Nedovoľte deťom, aby sa hrali s fóliou. Hrozí **nebezpečenstvo udusenía!**

- Aby ste ochránili deti pred nebezpečenstvom spojeným s elektrickými prístrojmi, nenechávajte kábel voľne visieť a neumožnite deťom k prístroju prístup.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj

- Dávajte pozor nato, aby teleso motora nenavlhlo.
- Dávajte pozor na dobu motora po jeho vypnutí.
- Prístroj je určený len na prípravu pyré, príp. na mixovanie jedál a nápojov.
- **Krátkodobá prevádzka:** Nepoužívajte prístroj dlhšie ako 2 minúty pri mäkkých jedlách a nie dlhšie ako 1 minútu pri tuhých jedlách! Nechajte prístroj pred jeho opätovným použitím asi 3 minúty vychladnúť.
- **Pozor:** Nôž tyčového mixéru je veľmi ostrý! Zaobchádzajte preto veľmi opatrne s touto súčiastkou! Vzniká **NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**
- Prístroj je dimenzovaný len na spracovávanie menších porcií! Naplňajte teda nádobu mixéru iba maximálne stanoveným množstvom materiálů!

- Nevkladajte do nádoby mixéru žiadne tvrdé jedlá, ako napr. kocky ľadu, muškátové orechy alebo veľké kusy čokolády na varenie! Nôž by sa mohol týmto zničiť!

Obsah dodávky: 1 tyčový mixér so zabudovaným nožom
1 nádoba na mixovanie (0,5 litra)
1 držiak na stenu s upevňovacím materiálom

Spustenie prístroja do prevádzky

- Vyberte opatrne všetky súčiastky z obalu. Uchovajte si starostlivo obal a vonkajší obalový materiál počas celej záručnej doby.
- Vyčistite pred prvým použitím prístroj tak, ako je to popísané v kapitole „Čistenie a údržba“. Pozor! Nôž tyčového mixéru je veľmi ostrý! Vzniká nebezpečenstvo poranenia!
- Odkladajte prístroj po jeho použití do priloženého držiaku na stenu.

Montáž na stenu

- Pomocou priloženej upevňovacej súpravy sa dá mixovacia tyč pripievať na stenu.
- Odmerajte si kvôli tomu vzdialenosť medzi oboma zárezmi na zadnej strane a vyvrtajte v tejto vzdialenosti dva otvory. Ubezpečte sa ale predtým, či sa nepoškodili elektrické rozvody, ktoré sú ukryté v stene!
- Zaveste teleso motora spolu s mixovacou tyčou do držiaku.

Používanie prístroja

1. Naplňte materiál na mixovanie do nádoby mixéra (max. 0,5 litra). Ponorte celú mixovaciu tyč úplne dnu.
2. Chyťte prístroj tak, aby ste mohli pomocou prstov obsluhovať kláves ZAP/VYP.
3. Zastrčte sieťovú zástrčku do predpísavo nainštalovanej zásuvky s ističom 230 V, 50 Hz.
4. Stlačte kláves ZAP/VYP.
5. Dosiahnete **impulznú prevádzku** tým, že stlačíte a uvoľníte kláves ZAP/VYP v určitých časových intervaloch.
6. Prístroj sa vypne, keď uvoľníte kláves ZAP/VYP.
7. Vyťahnite zástrčku po použití prístroja zo siete. Vyčistite a odložte prístroj tak, ako je to popísané v kapitole „Čistenie a údržba“.

Čistenie a údržba

- Vyťahnite vždy pred čistením zástrčku zo siete!
- Vyčistite nádobu mixéru pomocou vody alebo ju jednoducho opláchnite v dreze.
- Naplňte na vyčistenie mixovacej tyče nádobu mixéra vodou a manipulujte mixovacou tyčou tak, ako je to popísané v odseku o používaní prístroja. Potom mixovaciu tyč dobre vysušte. Pozor! Nôž mixovacej tyče je veľmi ostrý. Vzniká nebezpečenstvo poranenia!
- Vydrhnite v prípade potreby vonkajšiu stranu telesa motora pomocou vlhkej handričky a potom ju potierajte suchou handrou.
- Odložte mixovaciu tyč po jej vyčistení späť do priloženého držiaku na stenu.

Technické údaje

Model:..... SM 3081
 Prevádzkové napätie:..... 230 V, 50 Hz
 Príkion:..... 180 W
 Ochranná trieda: II
 Množstvo náplne:..... 0,5 v litroch

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých platných CE smerníc, ako napr. elektromagnetická kompatibilita a smernica pre nízke napätie a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Technické zmeny vyhradené!

Záruka

Na nami distribuovaný prístroj preberáme záruku 24 mesiacov počínajúc dátumom jeho zakúpenia (pokladničný doklad).

V rámci záručnej doby odstránime bezplatne nedostatky prístroja alebo jeho príslušenstva, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výroby, a to buď prostredníctvom opravy alebo výmenou prístroja po našom posúdení nedostatku. Záručné opravy neovplyvňujú ani predĺženie záručnej doby, týmto spôsobom nevzniká takisto ani nárok na novú záručnú dobu!

Ako dôkaz platnej záruky platí pokladničný bloček. Bez tohto dôkazu nie je možné previesť v žiadnom prípade bezplatnú výmenu alebo bezplatnú opravu príslušného prístroja.

V prípade reklamácie odovzdajte prosím **kompletný** prístroj v **originálnom balení** spolu s pokladničným dokladom Vášmu obchodníkovi.

Takisto aj chyby na spotrebnom príslušenstve, príp. na opotrebovanom príslušenstve, ako aj čistenie, údržba alebo výmena opotrebovaných dielov nie sú zahrnuté do záruky a sú preto spoplatnené!

Záruka zaniká v prípade cudzieho zásahu do prístroja.

Pozárúčny servis

Po uplynutí záručnej doby môže previesť príslušná špecializovaná predajňa alebo odborný servis potrebné opravy za úhradu.



Význam symbolu „Skládka odpadu“

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria k domovému odpadu.

Využite na odstránenie elektrospotrebičov zberné miesta, ktoré sú určené na tento účel, a odovzdajte na týchto miestach tie elektrospotrebiče, ktoré už viac nebudete používať.

Týmto spôsobom pomôžete zabrániť všetkým potencionálnym dôsledkom, ktoré by mohli nesprávnym zneškodnením prístroja ohroziť životné prostredie alebo ľudské zdravie.

Takto prispievate takisto k opätovnému využitiu, k recyklácii a k iným formám zhodnotenia starých elektrických a elektronických prístrojov.

Príslušné informácie, kam je treba prístroje odviezť, obdržíte od Vašich obcí alebo od obecných správ.



D-47906 Kempen/Germany · Industriering Ost 40
Internet: <http://www.clatronic.de> · email: info@clatronic.de

Stütungs Medien, Kerfeld · 03/06