



KÜCHENMASCHINE KM 3646

Keukenmachine • Robot de cuisine • Robot de cocina
Robot da cucina • Kitchen machine • Urządzenie kuchenne
Konyhai robotgép • Кухонный комбайн • ماكينة المطبخ



Bedienungsanleitung / Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio
Istruzioni per l'uso • Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja
Használati utasítás • Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات



Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbol użyty w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.



WSKAZÓWKI:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi	3
Ogólne uwagi	51
Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia	52
Zastosowanie zgodne z zamierzeniem	53
Opis części/Dostarczone części	54
Wypakowanie urządzenia	54
Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania	54
Funkcje urządzenia	54
Elektryczne połączenia	54
Korzystanie z misy roboczej	54
Montaż misy roboczej oraz końcówek	54
Tabela użycia końcówek	55
Ważne uwagi dotyczące indywidualnych zastosowań	55
Koniec pracy i demontaż misy	55
Blender	56
Instrukcje użytkowania blendera	56
Montaż pojemnika mieszającego	56
Przygotowanie	56
Działanie miksera	56
Dokładanie składników	56
Zatrzymanie pracy	56
Czyszczenie	56
Obudowa silnika	57
Końcówki urządzenia kuchennego	57
Akcesoria blendera	57

Przechowywanie	57
Usterki i sposoby ich usuwania	57
Dane techniczne	58
Warunki gwarancji	58
Usuwanie	58
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”	58

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia

OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń!

- Ostrze do tarcia i krojenia, oraz ostrze do krojenia w kostki są bardzo ostre na powierzchniach przeznaczonych do krojenia i tarcia! Używać tych ostrzy z konieczną ostrożnością, aby nie dopuścić do powstania obrażeń.
- Noże w naczyniu do mieszania są ostre.
- Wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania sieciowego przed wymianą akcesoriów lub końcówek, które poruszają się podczas pracy.
- Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, kiedy jest pozostawione bez nadzoru i przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Przed włączeniem urządzenia sprawdzić, czy końcówka zamocowana jest prawidłowo.
- Podczas użytkowania nie wolno trzymać żadnych przedmiotów, np. łyżeczek lub mieszadeł do ciasta, w misie.
- Podczas dociskania żywności, zawsze korzystać z dostarczonego popychacza, nie palców, widelców ani innych przedmiotów w celu zapobiegania obrażeniom lub powstawaniu obrażeń.
- Nie wlewać płynów o temperaturze przekraczającej 40 °C do pojemnika mieszającego lub do misy! Ryzyko oparzeń!
- Nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia.
- Trzymać urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci.

 OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń!

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie **użytkowania urządzenia** w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.

 UWAGA:

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie w celu czyszczenia. Proszę korzystać z instrukcji podanych w rozdziale „Czyszczenie”.
- Nie wkładać do naczyń żadnych twardych produktów spożywczych, jak ziarna kawy, gałka muskatowa czy duże kawałki czekolady do gotowania! Można przez to uszkodzić noże!
- Urządzenie wyposażone jest w przełączniki bezpieczeństwa. Nie korzystać z urządzenia, jeśli przełączniki bezpieczeństwa zostały uszkodzone bądź ktoś przy nich manipulował!
- Urządzenie umieścić na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
- Nie korzystać z urządzenia, jeżeli jest puste.
- Urządzenie służy wyłącznie do obróbki produktów spożywczych.
- Nigdy nie wyłączać urządzenie poprzez obracanie dzbankiem blendera, misą lub pokrywą misy. Wyłączając urządzenie zawsze korzystać z pokrętki.
- Nie przenosić urządzenia podczas pracy; najpierw należy je wyłączyć i odłączyć zasilanie. Urządzenie należy przenosić trzymając oburącz!

Zastosowanie zgodne z zamierzeniem

Urządzenie służy jako

- mieszarka do ciasta/mikser w celu przygotowywania ciasta, kremów, śmietany, piany z białek;

- wielofunkcyjna krawalnica do krojenia łatwych do skrojenia produktów;
- urządzenie do przygotowywania puree, ubijania lub mieszania.

Przeznaczone jest wyłącznie do tych celów i może być używane jedynie zgodnie z przeznaczeniem.
Może być użyte tylko zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji użytkowania.
Urządzenia nie wolno używać w celach komercyjnych.
Inne użycie nie jest uważane za zamierzone i może prowadzić do uszkodzeń mienia lub nawet obrażeń ciała.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z użytkowania innego niż zamierzone.

Opis części / Dostarczone części

- 1 Ostrze do tarcia/krojenia
- 2 Ostrze do krojenia w kostki
- 3 Popychacz
- 4 Pokrywka misy roboczej wraz z wałkiem podajnika
- 5 Misa robocza
- 6 Prowadnica
- 7 Obudowa silniczkowa
- 8 Regulator
- 9 Wałek napędowy
- 10 Narzędzie do zagniatania / mieszenia
- 11 Zespół noży
- 12 Dzbaneq blendera
- 13 Nakrętkaq dzbanka blendera
- 14 Pokrywkaq dzbanka blendera z otworem lejka

Wypakowanie urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń!
Niektóre części końcówek są bardzo ostre!

1. Zdjąć opakowanie z urządzenia.
2. Usunąć cały materiał opakowaniowy, taki jak plastikowe warstwy, wypełniacze, zaciski do kabli oraz opakowanie z pudła. Ostronę noża do krojenia w kostki przechowywać w odpowiednim miejscu.
3. Sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się w pudełku.
4. Jeśli zawartość opakowania jest niepełna lub jest zauważalnie uszkodzona, nie wolno korzystać z urządzenia. Natychmiastowo należy zwrócić je do sprzedawcy.

i WSKAZÓWKA:

Na urządzeniu wciąż znajduje się kurz oraz pozostałości po produkcji. Zalecamy czyszczenie urządzenia tak, jak opisano w rozdziale „Czyszczenie”.

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

Funkcje urządzenia

- Urządzenie wyposażone jest w przełączniki bezpieczeństwa. Urządzenie może być użyte wyłącznie, gdy dostosujemy się do następujących punktów:
 - Podczas montażu na obudowie silniczkowej, blokada noża na misie roboczej lub dzbanka blendera musi słyszalnie zostać zatrzaśnięta na swoim miejscu.

- Kiedy korzystamy z naczynia roboczego, jego pokrywka musi słyszalnie wskoczyć na swoje miejsce.
- Obrócić regulator w celu ustawienia prędkości. Zawsze zaczynać od niskiej prędkości.
- **PULSE** = Tryb pulsacyjny: Przytrzymaj pokrętkę w tej pozycji, aby urządzenie pracowało z najwyższą możliwą prędkością.
- **0** to pozycja „wyłączony”.

⚠ UWAGA:

- Przed podłączeniem urządzenia do prądu zawsze ustawiaj pokrętkę w pozycji **0**.
- **Krótkotrwałe poruszenie z założonym naczyniem:** Mieszając ciężkie ciasto urządzenie nie powinno pracować przez okres dłuższy, niż 1 minut. Po tym czasie należy je wyłączyć i pozostawić do schłodzenia na kolejne 2 minuty.
- **Krótkotrwała praca miksera:** Nie korzystać z urządzenia bez przerwy dłużej niż 3 minuty. Przed ponownym użyciem należy odczekać 1 minutę, aby urządzenie ostygło!
- Po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Elektryczne połączenia

Sprawdzić, czy zasilanie sieciowe odpowiada specyfikacji podanej na etykiecie urządzenia.

Korzystanie z misy roboczej

Montaż misy roboczej oraz końcówek

⚠ OSTRZEŻENIE:

Ostrze do tarcia i krojenia, oraz ostrze do krojenia w kostki są bardzo ostre na powierzchniach przeznaczonych do krojenia i tarcia! Używać tych ostrzy z konieczną ostrożnością, aby nie dopuścić do powstania obrażeń.

1. Ustawić prowadnicę na wałku napędowym części silnikowej.

i WSKAZÓWKA:

Miska posiada oznaczenie u dołu. Symbole  i  można odnaleźć na silniku.

Wyrównaj miskę z symbolem  . Obrócić naczyniem w kierunku  . Zablokuje się ona we właściwej pozycji.

3. Wybrać końcówkę. Ustawić na prowadnicy.

i UWAGA na ostrze do ucierania i cięcia:

Ostrze do ucierania i cięcia można montować z obu stron. Podczas montażu należy ustawić żądaną powierzchnię tnącą skierowaną do góry.

4. Zamknąć pokrywę na misie roboczej. Założyć pokrywę tak, aby symbole blokady znajdowały się z lewej strony uchwytu. Dokręcić pokrywę w lewo.

Tabela użycia końcówek

Produkt/sposób przygotowania	Ilość	Nasadka	Poziom	Maks. czas pracy
Mieszanie artykułów spożywczych z cieciami	Maks. 1500 ml	Dzbanek blendera	1-2	3 minuty
Nakrętki	Min. 200 g Maks. 500 g	Misa robocza z nożem do krojenia w kostkę	2	2 minuty
Ziola	Maks. 1000 ml	Misa robocza z nożem do krojenia w kostkę	2	3 minuty
Czekolada (pokrojona na kawałki)	Maks. 200 g	Misa robocza z nożem do krojenia w kostkę	2	1 minuta
Mięso pokroić na kawałki	Maks. 500 g	Misa robocza z nożem do krojenia w kostkę	2	2 minuty
Posiekać cebulę, marchew, ziemniaki, ogórek	Maks. 500 g	Misa robocza z nożem do krojenia w kostkę	2	1 minuta
Rozdrobnić lub posiekać cebulę, marchew, ziemniaki, ogórek	Maks. 1000 ml	Ostrze trące/tnące	2	3 minuty
Bite białka jaj	Min. białko z 4 jaj Maks. białko z 8 jaj	Narzędzie do zagniatania/mieszania	1	3 minuty
Śmietana	Min. 400 ml Maks. 1000 ml	Narzędzie do zagniatania/mieszania	1	3 minuty
Mieszanie ciasta, puddingu, ciasta na gofry (płyn)	Maks. 1000 ml	Narzędzie do zagniatania/mieszania	1-2	3 minuty
Mieszanie ciasta, puddingu, ciasta na gofry (płyn lepki)	Maks. 1000 ml	Narzędzie do zagniatania/mieszania	1-2	2 minuty
Wyrabianie ciężkiego ciasta	Maks. 500 g	Narzędzie do zagniatania/mieszania	1	1 minuta

Ważne uwagi dotyczące indywidualnych zastosowań

⚠ UWAGA:

Nie przekraczać ilości ani czasu pracy wymienionych w tabeli.

- Przed dodaniem składników zamontować **końcówkę do mieszania/ugniatania ciasta** lub **ostrze do krojenia w kostkę**. Docisnąć końcówkę do dolnej części misy.
- Jeśli ugniatamy **gęste ciasto**, nie dodawać wszystkich składników do misy roboczej za jednym razem. Zacząć proces ugniatania wyłącznie po dodaniu mąki, cukru i jaj. Powoli dodawać płyn poprzez walek z podajnikiem podczas procesu ugniatania.
- Najpierw pokroić jedzenie przeznaczone do siekania na **małe kawałki**.
- Jeśli składniki są zablokowane na narzędziu do mieszania/ugniatania ciasta lub ostrza do krojenia w kostkę lub jeśli przywierają do wewnętrznej ścianki misy, następnie kontynuować pracę zgodnie z poniższym opisem:
 1. Wyłączyć urządzenie. Poczekać, aż końcówka skończy pracę.
 2. Zdjąć pokrywę z misy. Obrócić tym w kierunku .
 3. Użyć skrobaka do ciasta, aby usunąć składniki z końcówki lub z wewnętrznych ścianek naczynia.

⚠ UWAGA:

Nie używać metalowych przedmiotów, aby nie porysować powierzchni naczynia.

- Jeśli ubijamy **białka jaj**, sprawdzić, czy misa lub trzepaczka są suche i całkowicie wolne od tłuszczu. Białko jaja powinno znajdować się w pokojowej temperaturze.
- Aby pokruszyć **czekoladę**, użyć wyłącznie ostrza do krojenia w kostki, nie ostrza tarcia. Czekolada musi być dobrze schłodzona.
- Kiedy kroimy **twardy ser** lub **czekoladę**, nie pozwalają, aby urządzenie działało zbyt długo. Te składniki mogą topnieć z powodu ogrzania urządzenia i mogą stać się grudkowate.
- Podczas **siekania i tarcia**, włożyć składniki do wałka podajnika. Użyć popychacza, aby docisnąć jedzenie do otworu lejka. Nie dociskać popychacza zbyt mocno.

Koniec pracy i demontaż misy

1. Wyłączyć urządzenie. Poczekać aż końcówka zatrzyma pracę.
2. Odłączyć wtyczkę sieciową.
3. Odkręcić pokrywę w kierunku .
4. Zdjąć końcówkę.

5. Obrócić naczyniem w kierunku  w celu usunięcia tego. Obserwować prowadnicę.
6. Użyć skrobaka do ciasta, aby usunąć zawartość z naczynia.
7. Wyczyścić wszystkie używane części jak opisano w dziale „Czyszczenie”.

Blender

Instrukcje użytkownika blendera

OSTRZEŻENIE: Nóż w blenderze jest ostry!

- Nigdy nie chwycić rękami zamontowanego pojemnika mieszającego!
- Podczas czyszczenia i opróżniania miski istnieje ryzyko zranienia! Zachować szczególną ostrożność podczas posługiwania się nożem blendera!

UWAGA:

- Nie wkładać twardych składników, takich jak orzechy czy ziarna kawy, do pojemnika mieszającego.
- Nóż w pojemniku mieszającym nie jest odpowiedni do kruszenia kostek lodu.

ZALECENIA:

Podczas przygotowania napojów z dodatkiem lodu, należy dodać kostki lodu podczas mieszania. Kostki lodu rozkruszą się podczas mieszania.

- Nie korzystać z urządzenia bez umieszczonych wewnątrz składników!
- Nie przekraczać maksymalnej pojemności (1500 ml), jak wskazano w pojemniku mieszającym!
- Piana wymaga większej pojemności. Należy zmniejszyć ilość płynów, z których powstaje dużo piany.
- Włączać mikser tylko, kiedy pokrywką i nakrętka zamocowane są na mikserze. Na uchwycie naczynia do mieszania znajduje się oznaczenie. Zrównać znak ▼ z symbolem. Aby zamknąć pokrywę, należy ją obrócić tak, aby symbol  zrównał się ze znakiem.
- Nie zdejmować nakrywy podczas pracy! Poczekać, aż ostrza zatrzymają się przed otwarciem pokrywy.
- Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyników miksowania, należy:
 1. Wyłączyć urządzenie.
 2. Zdjąć pokrywę z dzbanka blendera. Obrócić pokrywę tak, aby symbol ▼ zrównał się z oznaczeniem uchwytu.
 3. Zetrzeć wszelkie przywierające składniki za pomocą skrobaka do ciasta. Wymieszać skrobakiem składniki.

4. Usunąć część zawartości. Przetwarzać mniejsze ilości lub dodać trochę płynu.

Montaż pojemnika mieszającego

WSKAZÓWKA:

Dzbanek miksera posiada oznaczenie u dołu. Symbole  i  można odnaleźć na części silnikowej.

1. Wyrównaj dzbanek miksera z symbolem .
2. Obrócić naczyniem do mieszania w kierunku . Zablokuje się on we właściwej pozycji.

Przygotowanie

1. Pokroić składniki w małe kawałki.
2. Włożyć składniki do pojemnika mieszającego. Nie przekraczać maksymalnej pojemności.
3. Zamocować pokrywę na dzbanku blendera.
4. Zamknąć pokrywę za pomocą zatyczki (13).

Działanie miksera

Pokrętem można wybrać dowolną prędkość.

Jeśli naczynie jest bardzo napelnione lub jeśli zawiera pianą, się ciecz, zawsze należy rozpoczynać od kroku 1.

Dokładanie składników

1. Wyłączyć urządzenie. Poczekać, aż ostrze zatrzyma się.
2. Dodać składniki lub przyprawę poprzez otwory w zatyczce.
3. Ponownie zamknąć pokrywę i otwór zatyczki.
4. Kontynuować pracę.

Zatrzymanie pracy

1. Wyłączyć urządzenie. Poczekać, aż ostrze zatrzyma się.
2. Odłączyć od zasilania.
3. Obrócić naczynie do mieszania w kierunku  od obudowy silnika.
4. Są dwa sposoby wylewania zawartości naczynia do mieszania:
 - Można zawartość wylewać przy zamkniętej pokrywie. Obrócić pokrywę tak, aby symbol  zrównał się z oznaczeniem uchwytu.
 - Całkowicie odkręcić pokrywę i wylać zawartość naczynia.
5. Wyczyścić wszystkie używane części, jak opisano w dziale „Czyszczenie”.

WAŻNA UWAGA:

Nie wolno przetrzymywać soków z cytrusów ani artykułów spożywczych w metalowych pojemnikach.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:

- Zawsze wyjmować wtyczkę z sieci przed zdjęciem końcówek!

OSTRZEŻENIE:

- W żadnym wypadku nie zanurzać części silniczka w wodzie w celu czyszczenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Niektóre części końcówek są bardzo ostre. Istnieje ryzyko obrażeń!

UWAGA:

- Nie stosować do czyszczenia drucianej szczotki ani innych ściemych przyborów.
- Nie stosować ostrych ani żrących środków czyszczących.

Obudowa silnika

Obudowę silnika czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką z dodatkiem niewielkiej ilości środka do mycia naczyń. Osuszyć szmatką.

Końcówki urządzenia kuchennego

OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń!

Niektóre części końcówek są bardzo ostre!

UWAGA:

Końcówek nie można myć w zmywarce. Gorąco oraz żrące środki czyszczące mogą spowodować wykrzywienie lub odbarwienie końcówek.

- Można oczyścić wszystkie inne elementy, które stykają się z jedzeniem w misie z gorącą wodą.
- Oplukać czystą wodą i dokładnie osuszyć.
- Ślady środków spożywczych bogatych w barwnik (np. Marchewka) najlepiej usuwa się olejem jadalnym.

Akcesoria blendera

WSKAZÓWKA: Wstępnie czyszczenie

Napełnić pojemnik mieszający do połowy wodą i uruchomić urządzenie na ok. 10 sekund. Wylać płyn.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń!

Ostrza w bloku są ostre. Podczas wyjmowania, czyszczenia i montażu poszczególnych części należy zachować ostrożność.

- Zdjąć pojemnik mieszający celem dokładnego czyszczenia.
- Obrócić zespół noży w kierunku OPEN od strony dzbanka do mieszania.
- Zdjąć pierścień uszczelniający z zespołu noży.
- Można oczyścić dzbanek blendera oraz pokrywkę z nakrętką w misie z gorącą wodą. Następnie oplukać czystą wodą i wysuszyć poszczególne części.

Pierścień uszczelniający i zespół noży

- Części te oplukać pod bieżącą wodą.
- Części wysuszyć. Następnie pierścień uszczelniający umieścić na zespole noży. Zespół noży umieścić od dołu w naczyniu do mieszania. Uszczelnić je dokręcając w kierunku LOCK.

Przechowywanie

- Oczyścić urządzenie zgodnie z instrukcjami. Sprawdzić, czy wszystkie komponenty są całkowicie suche.
- Zalecamy przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu, jeśli nie jest używane przez dłuższe okresy czasu.
- Nasunąć osłonę ostrza na nóż do krojenia w kostkę, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Usterki i sposoby ich usuwania

Problem	Możliwa przyczyna	Działanie
Urządzenie nie funkcjonuje.	Urządzenie nie ma dopływu zasilania.	Sprawdzić gniazdko za pomocą innego urządzenia.
		Prawidłowo podłączyć wtyczkę sieciową.
	Sprawdzić główne urządzenie odłączające zasilanie w sieci.	
Urządzenie wyposażone jest w przełączniki bezpieczeństwa . Zapobiegają one przypadkowemu uruchomieniu silnika.	Urządzenie jest uszkodzone.	Sprawdzić prawidłowe położenie - misa robocza - pokrywka miski roboczej lub - dzbanek blendera.
		Skontaktować się z centrum serwisowym lub wykwalifikowanych fachowcem-specjalistą.

Dane techniczne

Model: KM 3646
 Napięcie zasilające: 220 - 240 V~, 50 Hz
 Pobór mocy: 500 W
 Stopień ochrony: II
 Masa netto (podstawowe urządzenie z
 misą mieszającą i narzędziem do ciasta): ok. 2,00 kg
 Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych
 i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
 Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
 pieczeństwa użytkownika oraz spełnia wymagania dyrektywy
 niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przynajmniej 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przecho-
wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
 CTC Clatronic Sp. z o.o.
 ul. Opolska 1 a karczów
 49 - 120 Dąbrowa

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.