

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.



WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi	3
Ogólne uwagi	29
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia ..	29
Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy	31
Wskazówki dotyczące użytkowania	31
Połączenie elektryczne	31
Włączanie / wyłączanie urządzenia	31
Włacznik bezpieczeństwa	31
Używanie urządzenia	31
Konserwacja	31
Opróżnianie pojemnika na kurz	31
W razie potrzeby wymieniaj lampę UV-C	31
Czyszczenie	31
Pojemnik na kurz i filtr HEPA	32
Przechowywanie	32
Dane techniczne	32
Ogólne warunki gwarancji	32

Usuwanie	32
Lampa UV-C	32
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”	33

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączyć i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia



OSTRZEŻENIE: Promieniowanie UV emitowane przez ten produkt

- Promieniowanie UV może uszkodzić oczy i skórę. Nigdy nie patrz bezpośrednio na lampę.
- Nigdy nie używaj urządzenia na ludziach lub zwierzętach.



OSTRZEŻENIE: Promieniowanie UV emitowane przez ten produkt

- Nie manipuluj przy wyłącznikach bezpieczeństwa lampy UV-C.
 - Poczekaj, aż lampa UV-C ostygnie po użyciu. **Ryzyko poparzenia!**
-
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
 - Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.
 - Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
 - Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
 - Proszę nie wciągać odkurzaczem cieczy lub wilgoci!
 - Proszę nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, przedmiotów ostrych i ostro zakończonych!
 - Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych!
 - Nigdy nie odkurzaj bez założonego filtra. Zawsze sprawdzaj, czy filtr jest prawidłowo zamontowany po włożeniu!
 - Podczas pracy odkurzacza proszę trzymać włosy, ubranie i części ciała z daleka od końcówki!
 - Proszę trzymać odkurzacz z daleka od źródeł ciepła takich jak promienniki, piece itd.!

Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy

- 1 Pojemnik na kurz
- 2 Uchwyt pojemnika na kurz
- 3 Włącznik / wyłącznik
- 4 Uchwyt
- 5 Otwory wentylacyjne
- 6 Filtr HEPA
- 7 Otwór ssący
- 8 Powierzchnia wibracyjna
- 9 Lampa UV-C
- 10 Gniazdo lampy UV-C
- 11 Przycisk wibracji / przycisk włączania lampy UV-C
- 12 Rolki
- 13 Rolki (wyłącznik bezpieczeństwa)

Wskazówki dotyczące użytkowania

Połączenie elektryczne

- Przed podłączeniem wtyczki do gniazda elektrycznego należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest właściwe. Odpowiednie informacje można znaleźć na płycie znamionowej urządzenia.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazda elektrycznego z certyfikatem.

Włączanie / wyłączanie urządzenia

Naciśnij włącznik / wyłącznik , aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.

Wyłącznik bezpieczeństwa

Urządzenie wyposażone jest w dwa wyłącznik bezpieczeństwa. Po naciśnięciu przycisku wibracji urządzenie należy ustawić na płaskiej powierzchni, aby lampa UV-C mogła się włączyć.

Używanie urządzenia

WSKAZÓWKA:

- Zawsze najpierw testuj urządzenie w małym, niezna-
czącym miejscu.
- Pamiętaj, aby zawsze czyścić materace po obu
stronach.

1. Proszę włożyć wtyczkę do przepisowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem.
2. Umieść urządzenie w miejscu, które chcesz wyczyścić.
3. Użyj włącznika / wyłącznika , aby uruchomić urządzenie.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wibracji u dołu rączki. Powierzchnia do czyszczenia jest wstrząsana wibracjami, a kurz zostaje zasany. Ponadto, włącza się lampa UV-C.
5. Przesuwaj urządzenie powoli i równomiernie po czyszczonej powierzchni.
6. Zachowaj przesunięcie przy ustawianiu urządzenia, ponieważ szerokość ścieżki zasysania jest ograniczona konstrukcyjnie.
7. Użyj włącznika / wyłącznika , aby wyłączyć urządzenie.

Konserwacja

WSKAZÓWKA:

W razie potrzeby wymieniaj filtr i lampę UV-C.

Opróżnianie pojemnika na kurz

Po każdym użyciu opróżnij pojemnik na kurz.

1. Wyjmij wtyczkę z gniazda.
2. Wyjmij pojemnik na kurz, wyciągając go do góry za uchwyt.
3. Następnie, wymontuj filtr ze zbiornika na kurz.
4. Opróżnij pojemnik na kurz.
5. Włóż filtr z powrotem do pojemnika na kurz.
6. Umieść pojemnik na kurz z powrotem w urządzeniu.

W razie potrzeby wymieniaj lampę UV-C

W przypadku uszkodzenia lampy UV-C można ją wymienić.

1. Wyjmij wtyczkę z gniazda.
2. Aby to zrobić, poluzuj śrubę w osłonie, która znajduje się na dole urządzenia za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
3. Zdejmij osłonę.
4. Lampa UV-C jest zamontowana przy pomocy dwóch bolców. Ostrożnie pociągnij je i wyjmij lampę UV-C z gniazda. Wymień ją na lampę UV-C tego samego typu.
5. Zamontuj lampę z powrotem UV-C wykonując czynności w odwrotnej kolejności i ponownie zamontuj osłonę.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.



OSTRZEŻENIE:

- Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.



UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.

Obudowę należy czyścić miękką i suchą ściereczką bez dodatku żadnych środków czyszczących!

Pojemnik na kurz i filtr HEPA

1. Wyjmij pojemnik na kurz, wyciągając go do góry za uchwyt.
2. Następnie, wymontuj filtr ze zbiornika na kurz.
3. Opróżnij pojemnik na kurz. W razie potrzeby opłucz.
4. Oczyszczyć filtr. W przypadku silnego zabrudzenia filtr należy umyć pod bieżącą wodą.
5. Przed ponownym włożeniem części do urządzenia należy je dokładnie wysuszyć!
6. Włóż filtr z powrotem do pojemnika na kurz.
7. Umieść pojemnik na kurz z powrotem w urządzeniu.

Przechowywanie

- Oczyszczyć urządzenie zgodnie z opisem i poczekać, aż wyschnie.
- Zalecamy przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu, jeśli nie jest używane przez dłuższe okresy czasu.
- Zawsze trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Dane techniczne

Model:.....PC-MS 3079
 Napięcie zasilające:220-240 V~, 50-60 Hz
 Pobór mocy:300 W
 Stopień ochrony: II
 Masa netto:ok. 1,27 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne warunki gwarancji

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wylądowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczęć sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
 CTC Clatronic Sp. z o.o
 Ul. Brzeska 1
 45-960 Opole

Usuwanie

Lampa UV-C

- Wyrzucić lampę UV-C w odpowiedni sposób, oddzielając ją od urządzenia.
- Możesz też odesłać lampę do nas.

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do здаwania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.