

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.



WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi	3
Ogólne uwagi	52
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia	53
Korzystanie z baterii	54
Wypakowanie urządzenia	54
Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy	55
Zdalne sterowanie	55
Wskazówki dotyczące użytkowania	55
Lokalizacja	55
Element filtrujący	55
Podłączenie elektryczne	55
Przyciski funkcyjne	55
Czujnik APD	56
Informacja dotycząca aplikacji	56
„Smart Life - Smart Living”	56
Informacje na temat korzystania z aplikacji	56
Wymagania systemowe do użytkowania aplikacji	56
Uruchomienie za pośrednictwem aplikacji	56
Odlaczanie Wi-Fi	56
Obsługa	56
Włączanie / wyłączanie urządzenia	56
Wybór poziomu mocy	57
Tryb uśpienia / tryb oszczędności energii	57
Przełącznik opóźnionego włączania	57
Wyłączenie z opóźnieniem	57
Blokada rodzicielska	57
Funkcja jonizacji	57

Czyszczenie / Konserwacja	57
Czyszczenie elementu filtrującego / Wymiana filtra	58
Czyszczenie czujnika	58
Eliminowanie usterek i zakłóceń	58
Dane techniczne	58
Ogłoszenie zgodności z dyrektywą	59
Warunki gwarancji	59
Usuwanie	59
Usuwanie baterii	59
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”	59

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Adapter sieciowy jest odpowiedni do użytkowania tylko w suchych pomieszczeniach.
- Sprawdzić, czy natężenie prądu na wyjściu, napięcie oraz bieguny adaptera sieciowego pasują do informacji na podłączonym urządzeniu!
- Nie dotykać podłączonego zasilacza sieciowego mokrymi rękami!
- W razie konieczności wyczyszczenia odłączyć urządzenie od zasilacza sieciowego.
- Sprawdzić, czy kabel zasilacza sieciowego nie jest skręcony, zablokowany, naciśnięty ani nie styka się ze źródłami gorąca.
- Nie używać uszkodzonego zasilacza sieciowego.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, ale skonsultować się z uprawnionym i wyspecjalizowanym fachowcem.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

- Urządzenie można użytkować dopiero po założeniu filtra i zamknięciu osłony.
- Urządzenia nigdy nie należy przykrywać. Należy zwracać uwagę, by przy wlocie i wylocie powietrza pozostawiona była odpowiednia odległość umożliwiająca wentylację.
- Urządzenia nigdy nie należy umieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie kuchenek lub innych źródeł ciepła.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.
- Nie należy nigdy umieszczać przedmiotów palących się takich, jak świece, papierosy lub tym podobne na urządzeniu. Istnieje zagrożenie uszkodzeniem lub nawet pożarem.
- Nie należy nigdy korzystać z urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, prysznice lub baseny. W urządzeniu mogłaby nagromadzić się wilgoć, co mogłoby prowadzić do porażenia prądem.
- Nie należy nigdy korzystać z urządzenia w pomieszczeniach, w których gromadzić się mogą gazy wybuchowe. W obecności rozcieńczalników farb i klejów lub przeciekających zbiorników z paliwem istnieje zagrożenie wybuchem.
- W pomieszczeniu nie należy korzystać z rozpylaczy. Filtra należy skrapiać żadnymi olejkami zapachowymi.
- Urządzenie można eksploatować w pomieszczeniach, w których panuje temperatura pomiędzy 0 °C a 40 °C.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub

umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.

- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku przy bezpiecznym bardzo niskim napięciu. Należy je podłączać wyłącznie do źródeł zasilania zgodnych ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej.
- Nie korzystać z innego niż dostarczony zasilacza sieciowego.

UWAGA:

Urządzenia nie wolno czyścić poprzez zanurzenie w wodzie. Należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie / Konserwacja”.

Korzystanie z baterii

OSTRZEŻENIE:

- Nie wystawiać baterii na działanie nadmiernego gorąca typu słońce, ogień lub tym podobne. Pojawia się **ryzyko wybuchu!**
- Baterie nie są zabawkami. Trzymać je z dala od dzieci.
- Nie otwierać baterii z użyciem siły.
- Nie dopuszczać do styczności z metalowymi przedmiotami (pierścionki, gwoździe, śruby, itp.). Pojawia się **ryzyko zwarcia!**
- Zwarcie może doprowadzić do nadmiernego nagrzania baterii lub nawet pożaru i w efekcie do obrażeń ciała.
- Ze względu na własne bezpieczeństwo, podczas transportu zabezpieczać terminale baterii taśmą klejącą.
- W razie wycieku baterii, uważać, aby nie wetrzeć cieczy do oczu ani na błony śluzowe. W razie kontaktu, umyć ręce i opłukać oczy czystą wodą. W razie utrzymywania się jakiegokolwiek dyskomfortu, skonsultować się z lekarzem.

UWAGA:

- Nie wolno używać razem baterii różnych typów ani nowych baterii z zużyłymi.

UWAGA:

- Z baterii może wyciec elektrolit. Jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

Wypakowanie urządzenia

1. Wyjąć urządzenie z opakowania.
2. Usunąć cały materiał opakowaniowy taki jak plastikowe folie, wypełniacze, zaciski do kabli oraz elementy kartonowe.
3. Celem zabezpieczenia wkładki filtrującej przed uszkodzeniem w czasie transportu owinięto ją folią. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zdjąć folię z filtra, po czym postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie / Konserwacja” i ⇔ „Czyszczenie elementu filtrującego / Wymiana filtra”.
4. Sprawdzić, czy w pudełku znajdują się wszystkie dostarczone części.
5. W razie niepełnego zestawu lub uszkodzeń nie wolno posługiwać się urządzeniem. Zwrócić je natychmiast do sprzedawcy.

Przegląd elementów obsługi/ Zakres dostawy

- 1 Wylot powietrza
- 2 Barwny pierścień wskazujący jakość powietrza
- 3 Przycisk **TIMER ON** (przełącznik opóźnionego włączania)
- 4 Wyświetlacz czasu
- 5 Wyświetlacz prędkości
- 6 Przycisk **TIMER OFF** (wyłączenie z opóźnieniem)
- 7 Przycisk **FILTER REPLACE** (resetowanie filtra)
- 8 Przycisk **ANION** (funkcja jonizacji)
- 9 Przycisk **SLEEP** (tryb uśpienia / tryb oszczędności energii)
- 10 Wyświetlacz jakości powietrza
- 11 Przycisk **⏻** (wł./wyl.)
- 12 Przycisk **SPEED** (wybór poziomu mocy)
- 13 Przycisk **📶**
- 14 Przycisk **CHILD LOCK** (blokada rodzicielska)
- 15 Wyświetlacz jakości powietrza
- 16 Włot powietrza
- 17 Osłona czujnika
- 18 Obudowa silnika

Nie przedstawiono na ilustracji

Zdalne sterowanie
2 × Bateria
Zasilacz sieciowy

Zdalne sterowanie

Zasięg pilota zdalnego sterowania jest ograniczony. Podczas obsługi zwróć uwagę, czy między pilotem i czujnikiem urządzenia nie ma przeszkód.

1. Otworzyć pokrywkę przedziału baterii w tylnej części pilota.
2. Włożyć 2 baterie typu R03 „AAA” 1,5V, z uwzględnieniem prawidłowego ułożenia biegunów (patrz oznaczenia na dolnej części przedziału)!
3. Zamknąć pokrywkę przedziału baterii.

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Oczyszczacz powietrza nie należy stosować jako środka leczniczego przy dolegliwościach alergicznych. W razie niepewności należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- Dzięki zastosowaniu specjalnego układu filtrującego oczyszczacz usuwa z powietrza szkodliwe zarodniki grzybów. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko rozprzestrzeniania się pleśni i związanych z tym dolegliwości zdrowotnych.

WSKAZÓWKI:

W sytuacji, gdy pleśń jest już obecna w pomieszczeniu, oczyszczacz powietrza nie jest w stanie jej usunąć.

- Urządzenie usuwa nieprzyjemne zapachy.

Lokalizacja

- Jako lokalizacja montażu odpowiednia jest równa powierzchnia uniemożliwiająca ślizganie. Urządzenie będzie działać bardziej wydajnie, jeśli podczas jego działania okna oraz drzwi pozostaną zamknięte.
- Zachowaj następujące odległości bezpieczeństwa:
 - 30 cm dookoła
 - 120 cm do sufitu

WSKAZÓWKI:

Nie zapominać o regulamej wentylacji.

Element filtrujący

Urządzenie wyposażone jest w system 4-filtrowy, który scala się z następujących elementów:

- **Filtrowanie wstępne**, przechowuje gruboziarniste cząsteczki
- **Filtr HEPA**, przechowuje drobne cząsteczki, pyłki, itp.
- **Filtr z węglem aktywnym**, który - między innymi - usuwa zapachy
- **Filtr katalityczny**, który neutralizuje szkodliwe gazy obecne w środowisku.

Aby dowiedzieć się więcej elementie filtrującym, patrz „Czyszczenie / Konserwacja”.

Podłączenie elektryczne

1. Podłączyć zasilacz do gniazdka na urządzeniu.
2. Podłączyć zasilacz do gniazdka ściennego. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i wszystkie kontrolki zapalą się na chwilę. Ponadto, zapala się pierścień świetlny. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Na wyświetlaczu pokazuje się wartość PM2.5.

Przyciski funkcyjne

Przyciski na urządzeniu to przyciski dotykowe. Aby włączyć przypisaną funkcję, delikatnie dotknąć przycisków. Za każdym razem, kiedy przycisk zostanie wciśnięty, urządzenie potwierdzi to krótkim sygnałem dźwiękowym.

Panel sterowania	Zdalne sterowanie	Funkcja
	ON / OFF	Wł. / wyl.
SPEED	SPEED	Wybór poziomu mocy (1, 2, 3, 4 i Auto)
	—	Połączenie WLAN jest włączone
CHILD LOCK	 3s	Blokada rodzicielska
TIMER ON	TIME	Przełącznik opóźnionego włączania: 1h do 12h
TIMER OFF	TIME	Wyłączenie z opóźnieniem: 1h do 12h

JEZYK POLSKI

Panel sterowania	Zdalne sterowanie	Funkcja
FILTER REPLACE	—	Resetowanie filtra
ANION	ANION	Funkcja jonizacji
SLEEP	SLEEP	Tryb uśpienia / tryb oszczędności energii

Czujnik APD

(Air Pollution Detection "Czujnik wykrywania zanieczyszczenia powietrza")

Urządzenie wyposażone jest w czujnik APD monitorujący jakość powietrza. Wskazuje jakość powietrza w następujący sposób:

Wartość PM2.5 ^{*1} na wyświetlaczu	Kolor	Ocena
1 do 75	kolor zielony	dobra jakość
75 do 150	kolor żółty	zadowalająca jakość
150 do 300	kolor czerwony	niedostateczna jakość
H (>300)	kolor czerwony	niedostateczna jakość

^{*1} PM2.5 stanowi barierę dla drobnego pyłu. Te mikroskopijne cząstki, o wielkości do 2,5 mikrona, naturalnie unoszą się w otaczającym powietrzu. W zależności od warunków, takich jak stan pomieszczenia, stan czujnika i filtra oraz inne wpływy środowiskowe itp., granica ta może ulegać zmianie.

Informacja dotycząca aplikacji „Smart Life - Smart Living”

Smart Life - Smart Living aplikacja jest dostępna dla systemu Android oraz iOS. Zeskanuj odpowiedni kod QR i pobierz ją bezpośrednio.

WSKAZÓWKA:

W zależności od dostawcy, mogą zaistnieć koszty związane z pobieraniem aplikacji.



Google Play



App Store

Informacje na temat korzystania z aplikacji

To urządzenie można obsługiwać za pośrednictwem sieci domowej. Warunkiem jest stałe połączenie Wi-Fi z routerem i bezpłatna aplikacja „Smart Life - Smart Living”.

Możesz teraz w łatwy sposób uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia za pomocą aplikacji. Ponieważ aplikacja wciąż jest doskonała, niemożliwe jest, aby zamieścić tutaj bardziej szczegółowy opis.

Zalecamy odłączenie urządzenia od źródła zasilania, gdy jesteś poza domem, aby zapobiec niezamierzonemu włączeniu, gdy nie ma Cię w domu!

Wymagania systemowe do użytkowania aplikacji

- iOS 9.0 lub wyższy
- Android 4.4 lub wyższy

Uruchomienie za pośrednictwem aplikacji

1. Zainstaluj aplikację „Smart Life - Smart Living”. Utwórz konto użytkownika.
2. Aktywuj funkcję Wi-Fi w ustawieniach urządzenia.
3. Umieść urządzenie w odległości do 5 metrów od routera.
4. Włącz urządzenie za pomocą przycisku
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy. Przycisk miga.
6. Uruchom aplikację i wybierz „+”.
7. Wybierz „Oczyszczacz powietrza” menu i wykonaj wyświetlone na ekranie polecenia.
8. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia kontrolka Wi-Fi świecić będzie światłem ciągłym. Możesz teraz obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji.

WSKAZÓWKA:

Urządzenie może współpracować wyłącznie z routerami 2,4 GHz. Nie ma możliwości nawiązania łączności z routerami 5 GHz.

Odłączanie Wi-Fi

Jeśli chcesz rozłączyć istniejące połączenie Wi-Fi (lampa kontrolna jest zapalona), wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy.
2. Połączenie Wi-Fi zostanie rozłączone, a urządzenie zostanie usunięte z aplikacji w tym samym czasie.

WSKAZÓWKA:

Jeśli chcesz ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi, wykonaj czynności opisane w paragrafie „Uruchomienie za pośrednictwem aplikacji”.

Obsługa

WSKAZÓWKA:

Procedura jest opisana przy przyciskach na pilocie.

Włączanie / wyłączanie urządzenia

- Naciśnąć przycisk **ON/OFF** aby włączyć urządzenie. W normalnych warunkach, urządzenie w zasadzie zawsze uruchamia się w trybie automatycznym i pokazuje aktualną jakość powietrza.

- Chcąc wyłączyć urządzenie lub przełączyć je w tryb czuwania, należy ponownie nacisnąć przycisk **ON/OFF**. Na wyświetlaczu pokazuje się wartość PM2.5.

Wybór poziomu mocy

Nacisnąć przycisk **SPEED** wielokrotnie, by dostosować poziom mocy.

- 1 = Poziom mocy 1
- 2 = Poziom mocy 2
- 3 = Poziom mocy 3
- 4 = Poziom mocy 4

Naciskaj przycisk **SPEED** wielokrotnie, aż zaświeci się na wyświetlaczu **AUTO**. Tryb automatyczny jest włączony. W tym trybie poziom mocy zostaje automatycznie ustawiony zależnie od jakości powietrza.

Tryb uśpienia / tryb oszczędności energii

Naciśnięcie przycisku **SLEEP** powoduje włączenie trybu uśpienia / oszczędności energii. Wyświetlacz i kolorowy pierścień zgasną, a zaświeci się przycisk **SLEEP**. Urządzenie pracuje z mocą na poziomie 1.

Przełącznik opóźnionego włączania

Urządzenie można włączyć w sposób kontrolowany czasowo.

WSKAZÓWKI:

Jest to możliwe tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

- Użyj przycisku **TIME**, aby wybrać ustawienie czasu między 1h a 12h.
- Po upływie ustawionego czasu urządzenie samoczynnie się włączy.

Wyłączenie z opóźnieniem

Korzystając z funkcji regulatora czasowego można zaprogramować czas wyłączenia urządzenia.

WSKAZÓWKI:

Jest to możliwe tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.

- Korzystając z przycisku **TIME** należy wybrać czas pomiędzy 1h a 12h.
- Po upływie ustawionego czasu urządzenie samoczynnie się wyłączy.

Blokada rodzicielska

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **3s** przez około 3 sekundy, aby aktywować lub wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi. Uniemożliwia to korzystanie z urządzenia. **CHILD LOCK** zapala się na wyświetlaczu, gdy zabezpieczenie przed dziećmi jest włączone.

Funkcja jonizacji

Funkcja jonizacji elektronicznej powoduje, że cząsteczki powietrza zostają naładowane elektrostatycznie. Dzięki temu tworzą większe cząstki, które z kolei zostają skuteczniej wyeliminowane przez filtr HEPA.

- Naciśnij przycisk **ANION**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję jonizacji.

WSKAZÓWKI:

Jeśli funkcja jonizacji jest włączona, na panelu sterowania zapala się przycisk **ANION**.

Czyszczenie / Konserwacja



OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem i przeglądem zawsze wyciągaj urządzenia należy je wyłączyć. Odłącz zasilacz od źródła zasilania.
- Podczas czyszczenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie obudowy silnika. Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub pożar.

UWAGA:

- Proszę nie stosować drucianej szczotki lub innych przedmiotów szorujących.
- Proszę nie używać ostrych lub szorujących środków czyszczących.

- Obudowę silnika należy czyścić z użyciem suchej szmatki, bez żadnych dodatków. Aby usunąć znaczne zabrudzenia, używaną w tym celu szmatkę można nieznacznie zwilżyć.
- Jeśli przycisk **FILTER REPLACE** miga, filtr musi zostać oczyszczony lub wymieniony.

WSKAZÓWKA:

Mimo pojawienia się takiego komunikatu z urządzenia można nadal korzystać bez obaw. Po wyczyszczeniu lub wymianie filtra naciśnij przycisk **FILTER REPLACE** na około 3 sekundy. Zgaśnie oświetlenie przycisku.

Czyszczenie elementu filtrującego / Wymiana filtra

1. Obrócić urządzenie do góry nogami.
2. Otworzyć pokrywę, odkręcając ją i usuwając w lewą stronę.
3. Wyjąć wkładkę filtra. W razie potrzeby można wyczyścić element filtra, lekko go opukując lub delikatnie wycierając miękką szczoteczką lub wilgotną szmatką.



UWAGA:

Nie zanurzać elementu filtrującego w wodzie!

Wymienić filtr, jeśli jest mocno zabrudzony.

4. Zainstalować ponownie wkładkę filtra.

5. Dokręcić pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zwrócić uwagę na nacięcia.

Czyszczenie czujnika

WSKAZÓWKA:

- Czyszczenia czujnika należy dokonać dopiero po wyczyszczeniu lub wymianie wkładu filtrującego.
- W sytuacji, gdyby wyczyszczono tylko czujnik, zabrudzi się ponownie w bardzo krótkim czasie. Może to skutkować niedokładnością wskazań jakości powietrza. Zatem należy zawsze czyścić zarówno wkład filtrujący jak i czujnik

1. Otworzyć pokrywę z tyłu urządzenia.
2. Oczyszczyć czujnik i pozostałą część urządzenia co najmniej raz na dwa miesiące. Odkurzyć odkurzaczem.
3. Ponownie zainstalować pokrywę. Prawidłowe zamknięcie osłony sygnalizowane jest słyszalnym odgłosem.

Eliminowanie usterek i zakłóceń

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Brak zasilania.	Sprawdzić podłączenie kabla zasilającego.
	Błąd elektroniczny.	Skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
Urządzenie działa zbyt głośno.	Duża wilgotność powietrza.	Zmniejszyć wilgotność powietrza wykorzystując osuszacz.
	Zabrudzony element filtrujący.	Wymiana filtra.
Z wylotu wydostaje się zbyt mała ilość powietrza.	Zabrudzony element filtrujący.	Wymiana filtra.
Kolor barwnego pierścienia jest niezmiennie czerwony.	Zabrudzony czujnik.	Należy wyczyścić czujnik i wkład filtrujący. W razie konieczności wymienić wkład filtrujący.
	Zabrudzony element filtrujący.	
Urządzenie nie reaguje na naciśnięcie przycisku.	Włączona blokada rodzicielska.	Wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi, naciskając przycisk 3s na pilocie zdalnego sterowania na około 3 sekundy.
Urządzenie nie reaguje na pilota zdalnego sterowania.	Baterie pilota zdalnego sterowania są wyczerpane.	Wymienić baterie.
	Pilot zdalnego sterowania jest uszkodzony.	Skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Dane techniczne

Model:PC-LR 3083
Masa netto:ok. 3,2kg
Stopień ochrony:III
Wejście:DC 24 V, 1 A
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci:1,6W

Zasilacz

Stopień ochrony:II
Wejście:AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
Wyjście:DC 24 V, 1 A

WLAN

Obsługiwana sieć:802.11 b/g/n
Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej:100mW
Zakres częstotliwości:2,4 GHz
Kanały:1 - 13
Obsługiwane klucze Wi-Fi:WPA/WPA2
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Ogłoszenie zgodności z dyrektywą

Clatronic International GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego PC-LR 3083 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Ponadto, urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy RoHS 2011/65/UE & (UE) 2015/863.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sli24.de

W obszarze pobierania należy wprowadzić nazwę modelu PC-LR 3083.

Sprawdzone do działania w Polsce.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wylądowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczęci sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o.
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Usuwanie baterii



Jako użytkownicy mają Państwo zgodny z prawem obowiązek do zwrotu zużytych baterii bądź akumulatorów.

Wyjąć baterię z pilota przed utylizacją urządzenia.

Zwrócić baterię do punktu zbiórki przeznaczonego do gromadzenia starych baterii lub niebezpiecznych odpadów. Skontaktować się z lokalnymi przedstawicielstwami władz w celu pozyskania dalszych informacji.

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.