

Korzystanie ze ssawek

- 1) Przelączana ssawka podłogowa do dywanów i gładkich powierzchni
 Użycie bez szczotek:
 Celem odkurzania wykładzin z gęstym włosiem
-  Użycie ze szczotkami:
 Celem odkurzania gładkich podłóg i wykładzin z krótkim włosiem
- 2) Ssawka szczelinowa (składana ssawka „2 w 1”)
 Służy do odkurzania narożników, szczelin i wąskich miejsc.
- 3) Ssawka ze szczotką (składana ssawka „2 w 1”)
 Służy do delikatnego odkurzania wgłębień w tapicerce i materacach. Nadaje się także do odkurzania delikatnych powierzchni, takich jak meble lub zasłony.
- 4) Turboszczotka jest wyposażona w szczotkę obrotową napędzaną przez strumień powietrza. Jest ona szczególnie przydatna do zbierania włosów, nici i strzępków z tapicerki. Aby lepiej zebrać włosy, zwróć uwagę na położenie nasadki szczotki. Szczotki muszą być złożone. Można zamocować lub poluzować nasadkę za pomocą mechanizmu blokującego po prawej stronie rolki szczotkowej.

⚠ UWAGA:

Turboszczotki nie wolno używać na wrażliwych, gładkich podłogach, takich jak parkiet, laminat itp. Mogłoby dojść do uszkodzenia powierzchni.

Konserwacja turboszczotki

- 4a) Aby usunąć włosy z wałka szczotki, rozłóż nasadkę szczotki. W tym celu, poluzuj mechanizm blokujący po prawej stronie.
 Nici i włosy nawinięte na szczotki należy powycinać za pomocą małych nożyczek.
 Aby usunąć uporczywe zanieczyszczenia, poluzuj nakrętkę i zdemontuj szczotkę. Aby złożyć z powrotem popatrz na ilustrację!

A tartozék szívfőjek használatá

- 1) Megfordítható padlószívfőjek szőnyeghez és sima padlókhöz
 Kefék nélküli használat:
 Hosszú szőrű padlóburkolatok porszívózása
-  Használat kefékkel:
 Sima padlók és rövid szőrű szőnyegek porszívózásához
- 2) Résszívfőjek („2 az 1-ben” típusú átfordítható szívfőjek)
 Sarkok, nyílások és más szűk helyek porszívózásához.
- 3) Kefés szívfőjek („2 az 1-ben” típusú átfordítható szívfőjek)
 A por kíméletes eltávolítására kárpitok és matracok nyílásaiból. Kényesebb felületek, például bútorok és függönyök portalanítására is alkalmas.
- 4) A turbókefe a légáramlat által hajtott forgó kefehengerrel rendelkezik. Ez különösen megfelelő a kárpiton található hajszálak, cémaszálak és szőszök eltávolítására. A hajszálak jobb összegyűjtése érdekében ügyeljen a kefe feltét pozíciójára. A kefének összezárt állapotban kell lenniük. A feltétet a kefehenger jobb oldalán található zármechanizmus segítségével rögzítheti vagy lazíthatja ki.

⚠ VIGYÁZAT:

Ne használja a turbókefét érzékeny sima padlón, például parkettán, laminált padlón vagy hasonló felületen. A padló felülete megsérülhet.

A turbókefe karbantartása

- 4a) A hajszálak kefehengerből való eltávolításához nyissa fel a kefe feltétet. Ehhez lazítsa ki a jobb oldalon található zármechanizmust.
 Kisollóval vágja el a kefére tekeredett céma- és hajszálakat.
 A makacs szennyeződések eltávolításához lazítsa ki a csavaranyát, és szerelje szét a kefét. Az összeszereléshez kövesse az ábra útmutatásait!