

PROFI CARE®

Bedienungsanleitung

Instruction Manual • Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso • Instrukcja obsługi/Gwarancja • Használati utasítás
Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات



Rücken-/Nackenheizkissen PC-RNH 3107

Back/Neck Heating Pad • Rug/nek verwarmingskussen • Coussin chauffant dos/nuque
Almohadilla térmica para espalda y cuello • Cuscino riscaldante per schiena e collo • Poduszka grzewcza na plecy/szyję
Hát/nyak melegítő párna • Грелка для спины/шеи • وسادة تدفئة الظهر/الرقبة

CE

WAŻNE:

Najpierw należy zapoznać się z oddzielnie załączoną instrukcją bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi oraz oddzielnie załączone wskazówki bezpieczeństwa. Przechowuj te dokumenty wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i, jeśli to możliwe, pudełkiem z opakowaniem wewnętrznym w bezpiecznym miejscu. Jeżeli przekazujesz urządzenie osobom trzecim, dołącz zawsze wszystkie istotne dokumenty.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

Spis treści

Rozpakowanie urządzenia	21
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania urządzenia	21
Uwagi dotyczące użytkowania.....	21
Obsługa	21
Czyszczenie	22
Przechowywanie	23
Dane techniczne	23
Ogólne warunki gwarancji.....	23
Usuwanie	23

Rozpakowanie urządzenia

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak folie, materiały wypełniające, opaski kablowe i opakowania kartonowe.
3. Sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych, aby uniknąć zagrożeń. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Natychmiast zwróć urządzenie do sprzedawcy.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania urządzenia

OSTRZEŻENIE:

- Przewód i sterowanie urządzenia mogą stwarzać ryzyko zapłątania się, uduszenia, potknięcia lub nadeptnięcia, jeśli nie są ułożone prawidłowo. Użytkownik musi zapewnić, że nadmiar parapełtów i przewodów elektrycznych jest ułożony w bezpieczny sposób.
- Nie należy obsługiwać uszkodzonego urządzenia. Natychmiast odłączyć je od sieci.
- Jeżeli urządzenie nie działa z powodu zadziałania lub zadziałania bezpiecznika urządzenia, należy wysłać produkt do naszego serwisu.

UWAGA:

- Używać tylko z odłączanym kontrolerem GL-01.
- Nie przykrywać przełącznika zaczepów. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.

Uwagi dotyczące użytkowania

Podłączenie elektryczne

1. Upewnić się, że napięcie urządzenia (patrz tabliczka znamionowa) i napięcie sieciowe są zgodne.
2. Podłączyć zasilanie za pomocą wtyczki.
3. Włożyć wtyczkę sieciową do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

Zastosowanie

Produkt należy stosować najlepiej na następujących obszarach ciała:

Ramiona, kark, plecy

Umieść podkładkę grzewczą na ramionach tak, aby guziki były skierowane do przodu. Przycisnąć poduszkę grzewczą do pożądanego rozmiaru. Dodatkowo zawiąż wstążkę wokół brzucha za pomocą kokardy.

Obsługa

Włączanie

- Przesuń przełącznik stopni na sterowniku na żądane ustawienie.
- Lampka kontrolna zaświeci się i pokaże działanie.

- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłącza się po 90 minutach. Lampka kontrolna miga. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby je ponownie uruchomić.
 - Podczas pierwszych kilku użyci mogą pojawić się nietypowe zapachy. Są one nieszkodliwe i rozchodzą się w trakcie eksploatacji.

Przełącznik stopni

Ustawienie można odczytać z lampki kontrolnej.

Można wybrać następujące ustawienia:

Ustawienie	Funkcja
0	Wył.
1	Niskie. Lekkie ciepło.
2	Średnie
3	Wysoka

Wyłączenie

1. Ustaw przełącznik stopni w pozycji **0** (wyłączony).
2. Dopiero wtedy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od sieci.
- Urządzenie należy czyścić dopiero po jego ostygnięciu. **Niebezpieczeństwo poparzeń!**
- Nie zanurzać podkładki grzewczej z przełącznikiem stopni w wodzie! Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nigdy nie włączać poduszki grzewczej w celu jej wysuszenia! W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

UWAGA:

- Nie należy używać ostrych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- **Należy również przestrzegać wskazówek dotyczących pielęgnacji umieszczonych na etykietach!**

Poduszka grzewcza

1. Najpierw należy odłączyć złącze wtykowe od zasilania.
2. Podkładkę grzewczą można prać w cyklu delikatnym w temperaturze maksymalnie 40 °C. Należy użyć łagodnego środka piorącego i dozować zgodnie z instrukcją producenta.



- Należy pamiętać, że podkładki grzewczej nie wolno czyścić na sucho, wyzimać, suszyć w suszarce ani prasować.

- Należy pamiętać, że podkładka grzewcza jest obciążona przez częste pranie. Dlatego podkładkę grzewczą należy prać w pralce maksymalnie 5 razy w okresie jej użytkowania. Dlatego zalecamy, aby podkładkę grzewczą prać wyłącznie ręcznie.
3. Natychmiast po praniu należy wyciągnąć poduszkę grzewczą do pierwotnego kształtu i pozostawić do wyschnięcia rozłożoną płasko na suszarce do ubrań.
 - Poduszki grzewczej nie należy mocować do wieszaka na ubrania za pomocą szpilek do ubrań lub podobnych elementów. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.
 4. Przed ponownym użyciem należy pozostawić podkładkę grzewczą do całkowitego wyschnięcia.
 - Nie podłączać ponownie wtyczki z podkładką grzewczą, dopóki połączenie wtykowe i podkładka grzewcza nie będą całkowicie suche. W przeciwnym razie podkładka grzewcza może zostać uszkodzona.

Przełącznik stopni

Przełącznik stopni należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.

Przechowywanie

- Odlącz wtyczkę od gniazdka.
- W przypadku przechowywania urządzenia, przed złożeniem należy pozwolić mu ostygnąć.
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
- Unikać gwałtownego zginania urządzenia poprzez stawianie na nim przedmiotów podczas przechowywania.

Dane techniczne

Model:..... PC-RNH 3107
Zaopatrzenie: 220–240 V~, 50 Hz
Pobór mocy: 120 W
Stopień ochrony: II
Waga netto: ok. 0,7 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

To urządzenie zostało przetestowane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi, aktualnymi dyrektywami CE i zbudowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne warunki gwarancji

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów

Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy. Twój sprzedawca i partner umowy jest również zobowiązany do bezpłatnego odbioru starego urządzenia.