

**Bedienungsanleitung/Garantie**

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi  
Instrucciones de servicio • Istruzioni per l'uso  
Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja  
Használati utasítás • Інструкція з експлуатації  
Руководство по эксплуатации • دليل المستخدم



CE

**WASSERKOKER**

Waterkoker • Bouilloire électrique • Hervidor de agua • Bollitore • Kettle  
Czajnik elektryczny • Vízforraló • Чайник • Электрический чайник • غليط

**WK 3467 G**

## Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

### Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

#### **WARNING:**

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

#### **ACHTUNG:**

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

#### **HINWEIS:**

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.  
Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netztecker ziehen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel), wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Beachten Sie die nachfolgenden „Speziellen Sicherheitshinweise“.

## Kinder und gebrechliche Personen

- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungs-teile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

#### **WARNUNG!**

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht **Erstickungsgefahr!**

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

Auf dem Produkt finden Sie folgendes Symbol mit Warn- oder Informationscharakter:



#### **WARNUNG: Heiße Oberfläche! Verbrennungsgefahr!**

Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein.

#### **WARNUNG:**

Füllen Sie nicht über die MAX-Marke hinaus, da sonst kochendes Wasser herausspritzen und Ihnen Verletzungen zufügen kann!

- Der Wasserpegel muss zwischen der MIN- und der MAX-Marke liegen.
- Verwenden Sie zum Auffüllen ausschließlich kaltes Wasser.
- Achten Sie darauf, dass der Filter vor dem Ausguss sitzt.
- Betreiben Sie das Gerät nur auf einer ebenen Arbeitsfläche.
- Achten Sie stets darauf, dass der Deckel fest geschlossen ist.
- Den Deckel nicht öffnen, während das Wasser kocht.
- Bewegen Sie das Gerät nicht und fassen Sie es nicht an, wenn es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der dazu gehörenden Basis.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es von der Basis nehmen!
- Basis und Außenseite des Gerätes dürfen nicht nass werden.
- Nach Einweisung und unter Beachtung der Bedienungsanleitung darf das Gerät
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen verwendet werden.

Es ist **nicht** für die Anwendung in landwirtschaftlichen Anwesen oder in Frühstückspensionen bestimmt.

## Anwendungshinweise

### Vorbereitung

Vor der ersten Verwendung kochen Sie das Gerät 3x mit frischem Wasser aus. Benutzen Sie nur klares Wasser ohne Zusatzmittel.

### Netzkabel

Wickeln Sie das benötigte Netzkabel komplett vom Bodenteil der Basis ab. Achten Sie bitte auf die Führung des Netzkabels.

### Elektrischer Anschluss

Prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Die Angaben hierzu finden Sie auf dem Typenschild der Basis.

### Anschlusswert

Insgesamt kann das Gerät eine Leistung von 2200 W aufnehmen. Bei diesem Anschlusswert empfiehlt sich eine getrennte Zuleitung mit einer Absicherung über einen 16 A Haushalts-schutzschalter.

#### ACHTUNG: ÜBERLASTUNG!

- Wenn Sie Verlängerungsleitungen benutzen, sollten diese einen Leitungsquerschnitt von mindestens 1,5 mm<sup>2</sup> haben.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, da dieses Gerät zu leistungsstark ist.

### Ein-/Ausschalten

**Einschalten:** Drücken Sie den Kippschalter nach unten. Die Kontrollleuchte im Schalter leuchtet.

**Ausschalten:** Drücken Sie den Kippschalter nach oben. Die Kontrollleuchte im Schalter erlischt.

## Bedienung

#### HINWEIS:

Verwenden Sie immer frisches Wasser.

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlage.
- Drücken Sie die Taste im Griff, um den Wasserkocher zu öffnen. Füllen Sie klares Wasser ein. Bitte nur bis zum Maximum (MAX) füllen. Sie können den Füllstand an der Wasserstandanzeige des Gerätes ablesen.
- Schließen Sie den Deckel, bis er hörbar einrastet.
- Stellen Sie den Wasserkocher bündig auf die Basis.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte 230V, 50Hz Schutzkontakt-Steckdose an.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter ein. Die Kontrollleuchte leuchtet.
- Nach dem Kochvorgang schaltet sich das Gerät automatisch aus. Die Abschaltzeit variiert je nach Füllmenge und kann bis zu 20 Sekunden dauern. Oder Sie drücken den Schalter nach oben, um den Kochvorgang zu unterbrechen bzw. zu beenden.

#### WARNUNG: VERBRENNUNGSGEFAHR!

- Halten Sie beim Ausgießen den Deckel geschlossen.
- Das Gehäuse wird während des Betriebes heiß, berühren Sie es nicht und lassen Sie das Gerät vor dem Wegräumen abkühlen.

### Betrieb beenden

- Möchten Sie den Betrieb beenden, drücken Sie den Schalter nach oben und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Die Kontrollleuchte erlischt.
- Entleeren Sie den Wasserbehälter.

### Aufwickelvorrichtung für Netzkabel

Das Netzkabel können Sie am Bodenteil aufwickeln.

## Reinigung

#### WARNUNG:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch die Basis in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

#### ACHTUNG:

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Spülen Sie den Wasserbehälter mit klarem Wasser aus. Trocknen Sie ihn mit einem Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gehäuse nach der Benutzung mit einem leicht feuchten Tuch.

### Filter

An der Ausgussöffnung befindet sich ein Permanentfilter. Um den Filter zu reinigen, entfernen Sie ihn aus dem Rahmen.

- Ziehen Sie die rechte Lasche ins Innere des Wasserkochers.
- Entnehmen Sie den Filter.
- Spülen Sie den Filter unter fließendem Wasser aus. Sie können eine Nylonbürste zur Hilfe nehmen.
- Setzen Sie den Filter wieder ein: Zuerst fügen Sie die Achse in die linke Führungsnut des Rahmens. Danach drücken Sie den Filter in den Rahmen. Er muss hörbar einrasten.

## Entkalkung

- Die Abstände der Entkalkung hängen vom Härtegrad des Wassers und der Häufigkeit der Verwendung ab.
- Schaltet das Gerät aus, bevor das Wasser kocht, ist eine Entkalkung nötig.

- Benutzen Sie bitte keinen Essig, sondern ein handelsübliches Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis. Dosieren Sie bitte nach Anleitung.

#### **HINWEIS:**

Kochen Sie nach dem Entkalken mehrfach (ca. 3-4-mal) frisches Wasser auf, um Rückstände zu beseitigen. Dieses Wasser **nicht** zum Verzehr verwenden.

## Störungsbehebung

- Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

#### *Mögliche Ursache:*

Nach einem Betrieb ohne oder mit zu wenig Wasser ist das Gerät noch nicht ausreichend abgekühlt.

#### *Abhilfe:*

Lassen Sie das Gerät 15 min abkühlen.

- Das Gerät schaltet vor dem Kochen ab.

#### *Mögliche Ursache:*

Der Heizboden ist zu stark verkalkt oder der Stromkreis der Steckdose überlastet.

#### *Abhilfe:*

Entkalken Sie nach Anweisung.

Überprüfen Sie den Netzanschluss.

- Das Gerät schaltet nicht ab.

#### *Mögliche Ursache:*

Der Deckel ist nicht geschlossen oder der Filter ist nicht eingesetzt.

#### *Abhilfe:*

Schließen Sie den Deckel bis zum Einrasten bzw. setzen Sie den Filter wieder ein.

## Technische Daten

Modell: .....WK 3467 G  
 Spannungsversorgung:.....220 - 240 V~ 50 Hz  
 Leistungsaufnahme:.....1850 - 2200 W  
 Schutzklasse: ..... I  
 Füllmenge: ..... max. 1,7 l  
 Nettogewicht: ..... ca. 1,25 kg

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

## Hinweis zur Richtlinienkonformität

Hiermit erklärt die Firma Clatronic International GmbH, dass sich das Gerät WK 3467 G in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen, der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) befindet.

## Garantie

### Garantiebedingungen

1. Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Geräts eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 12 Monaten.

Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.

2. Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Geräts in Deutschland bei einem unserer Vertrags-

händler sowie die übersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an uns.

Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.

3. Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts.

4. Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.

5. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Stand 06 2012

### Garantieabwicklung

#### 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, steht Ihnen die schnellste und komfortabelste Möglichkeit der Reklamationsanmeldung über unser SLI - Internet-Serviceportal zur Verfügung.

[www.sli24.de](http://www.sli24.de)

Bitte melden Sie direkt den Servicevorgang auf unserem Online Serviceportal [www.sli24.de](http://www.sli24.de) an. Sie erhalten wenige Sekunden nach Abschluss der Anmeldung ein kostenloses Versandticket per E-Mail übermittelt. Zusätzlich erhalten Sie weitere Informationen zur Abwicklung Ihrer Reklamation.

Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten, die direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail an Sie übermittelt werden, können Sie den Status Ihres Vorgangs auf unserem Serviceportal [www.sli24.de](http://www.sli24.de) online verfolgen.

Sie brauchen das kostenlose Versandticket nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerätes zu kleben und das Paket bei der nächsten Annahmestelle der Deutschen Post / DHL abzugeben. Der Versand erfolgt für Sie kostenlos an unser Servicecenter bzw. Servicepartner.

So einfach kann Service sein!

- 1. Anmelden**
- 2. Einpacken**
- 3. Ab zur Post damit**

Fertig, so einfach geht es!

Bitte vergessen Sie nicht, dem Gerät eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) als Garantienachweis beizulegen, da wir sonst keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen können.

Unser Serviceportal [www.sli24.de](http://www.sli24.de) bietet Ihnen weitere Leistungen an:

- Downloadbereich für Bedienungsanleitungen
- Downloadbereich für Firmwareupdates
- FAQ's, die Ihnen Problemlösungen anbieten
- Kontaktformular
- Zugang zu unseren Zubehör- und Ersatzteile-Webshops

**Auch nach der Garantie sind wir für Sie da! – Kostengünstige Reparaturen zum Festpreis!**

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Gerätes vor. Unfreie Lieferungen werden von uns nicht angenommen. Es entstehen Ihnen damit erhebliche Kosten.



## Entsorgung

### Bedeutung des Symbols „Mülltonne“

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

## Gebruiksaanwijzing

Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft.

### Symbolen in deze bedieningshandleiding

Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevalen en schade aan het apparaat te vermijden:

#### WAARSCHUWING:

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico's.

#### LET OP:

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

#### OPMERKING:

Kenmerkt tips en informatie voor u.

### Algemene veiligheidsinstructies

Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenvverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.

- Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.  
Gebruik het apparaat niet buiten. Beschermt het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
- Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpsluiken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
- Laat het ingeschakelde apparaat **niet** zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
- Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
- Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Neem de onderstaande "Speciale veiligheidsinstructies" in acht.

### Kinderen en gebrekke personen

- Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.

#### WAARSCHUWING!

Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking!

- Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrekke ervaring en/of kennis, tenzij een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon toezicht houdt of hun vooraf instructies gegeven heeft voor het gebruik van het product.
- Houd toezicht op kinderen om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.

### Speciale veiligheidsaanwijzingen voor dit apparaat

U zult het volgende icoontje op het product vinden met waarschuwingen of informatie:



#### WAARSCHUWING: Heet oppervlak! Risico op brandwonden!

De temperatuur van het aanraakbare oppervlak kan zeer hoog worden tijdens het gebruik.

#### WAARSCHUWING:

Vul nooit meer water in de tank dan tot aan de MAX-markering. Als dit toch gebeurt, kan kokend water wegspatten en u brandwonden toevoegen!

- Het waterniveau moet tussen de MIN- en MAX-markering liggen.
- Gebruik voor het vullen uitsluitend koud water.
- Zorg ervoor dat het filter zich aan de voorkant van de tuit bevindt.
- Plaats het apparaat altijd op een vlakke ondergrond.
- Let er steeds op, dat het deksel goed gesloten is.
- Het deksel niet openen terwijl het water kookt.
- Beweeg het apparaat niet en pak het niet vast wanneer het in bedrijf is.
- Gebruik het apparaat alléén met het desbetreffende basisstation.
- Schakel het apparaat uit voordat u het van de basis neemt!
- Basis en buitenkant van het apparaat mogen niet nat worden.
- Na instructie en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing mag het apparaat
  - in personeelskeukens, in winkels, kantoren en andere commerciële ruimten
  - door klanten in hotels, motels en andere woonverblijven worden gebruikt.

Het is **niet** bedoeld voor het gebruik in agrarische bedrijven of ontbijtpensions.

## Gebruiksaanwijzingen

### Voorbereiding

Kook vóór het eerste gebruik het apparaat driemaal uit met schoon water - gebruik alleen zuiver water zonder toevoegingen.

### Netkabel

Rol de benodigde kabellengte compleet van het bodemelement van de basis af. Let op de geleiding van de netkabel.

### Elektrische aansluiting

Controleer of de netspanning die u wilt gebruiken, overeenstemt met die van het apparaat. De gegevens m.b.t. de spanning staan vermeld op het typeplaatje op de basis.

### Aansluitwaarde

Het apparaat kan maximaal een vermogen van 2200 W opnemen. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik.

#### LET OP: OVERBELASTING!

- Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze minimaal een diameter van 1,5 mm<sup>2</sup> hebben.
- Gebruik géén meervoudige contactdozen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft.

### In-/uitschakelen

**Inschakelen:** Druk de tuimelschakelaar naar beneden. De vermogensindicator wordt ingeschakeld.

**Uitschakelen:** Druk de tuimelschakelaar naar boven. De vermogensindicator wordt uitgeschakeld.

## Bediening

#### OPMERKING:

Gebruik altijd vers water.

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
- Druk de knop in de hendel in om de ketel te openen. Vul de waterkoker met water. Vul de waterkoker niet verder dan tot de maximummarkering (MAX). U kunt het waterpeil aan de waterpeilindicatie van het apparaat aflezen.
- Sluit het deksel totdat deze hoorbaar inklikt.
- Plaats de waterkoker goed sluitend op de basis.
- Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd 230 V, 50 Hz geaard stopcontact.
- Schakel het apparaat in met de schakelaar. Het controle-lampje brandt.
- Na het koken schakelt het apparaat automatisch uit. De uitschakeltijd varieert in overeenkomst met de hoeveelheid water en kan tot maximaal 20 seconden bedragen. U kunt ook de schakelaar naar boven drukken om het kookproces voortijdig te onderbreken resp. te beëindigen.

#### WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR VERBRANDING!

- Houd het deksel tijdens het uitgieten gesloten.
- De behuizing wordt heet tijdens het bedrijf, raak ze niet aan en laat het apparaat afkoelen voordat u het wegruimt.

### Na het gebruik

- Om het apparaat uit te schakelen, drukt u de schakelaar naar boven en trekt vervolgens de netsteker uit de contactdoos.
- Het controlelampje dooft.
- Leeg het waterreservoir.

### Oprolinrichting voor netkabel

De netkabel kunt u aan het bodemelement oprollen.

## Reiniging

#### WAARSCHUWING:

- Schakel het apparaat vóór de reiniging altijd uit en trek de netsteker uit de contactdoos. Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld.
- Dompel het apparaat en de basis nooit onder in water of andere vloeistoffen.

#### LET OP:

- Gebruik géén draadborstel of andere schurende voorwerpen.
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- Spoel de watertank uit met schoon water. Droog hem af met een doek.
- Reinig de behuizing na het gebruik met een vochtige doek.

### Filter

Aan de gietopening bevindt zich een permanente filter. Verwijder de filter uit het frame, om deze te reinigen.

- Trek de rechter lip naar de binnenzijde van de waterkoker.
- Verwijder de filter.
- Spoel de filter uit onder stromend water. U kunt zo nodig een nylonborstel gebruiken.
- Plaats de filter weer terug: plaats eerst de as in de linker geleidegleuf van het frame. Druk daarna de filter in het frame. Hij moet hoorbaar inklikken.

## Ontkalking

- De intervallen tussen de ontkalkingen zijn afhankelijk van de hardheidsgraad van het water en van de gebruiksfrequentie.
- Schakelt het apparaat uit, voordat het water kookt, dan is het noodzakelijk het apparaat eerder te ontkalken.

- Gebruik a.u.b. geen azijn, maar een in de handel gebruikelijk ontkalkingsmiddel op citroenzuurbasis. Doseer a.u.b. conform de gebruiksaanwijzing.

**OPMERKING:**

Breng na het ontkalken meerdere malen (3-4 maal) vers water aan de kook om resten te verwijderen. Dit water is niet geschikt voor consumptie.

## Verhelpen van storingen

- Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.**

*Mogelijk oorzaak:*

Na het gebruik zonder of met te weinig water is het apparaat nog niet voldoende afgekoeld.

*Maatregel:*

Laat het apparaat 15 minuten afkoelen.

- Het apparaat schakelt vóór het koken uit.**

*Mogelijk oorzaak:*

De verwarmingsbodem heeft te veel kalkaanslag of de stroomkring van de contactdoos is overbelast.

*Maatregel:*

Ontkalk het apparaat volgens de instructies.

Controleer de netaansluiting.

- Het apparaat schakelt niet uit.**

*Mogelijk oorzaak:*

Het deksel is niet gesloten of de filter is niet geplaatst.

*Maatregel:*

Sluit het deksel zodanig dat het inklikt resp. plaats de filter terug.

## Technische gegevens

Model: ..... WK 3467 G

Spanningstoever: ..... 220 - 240 V - 50 Hz

Opgenomen vermogen: ..... 1850 - 2200 W

Beschermingsklasse: ..... I

Volume: ..... max. 1,7 l

Nettogewicht: ..... ong. 1,25 kg

Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstumeerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.



## Verwijdering

### Betekenis van het symbool "vuilnisemmer"

Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval.

Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.

Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten.

Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

## Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous saurez profiter votre appareil.

### Symboles de ce mode d'emploi

Les informations importantes pour votre sécurité sont particulièrement indiquées. Veillez à bien respecter ces indications afin d'éviter tout risque d'accident ou d'endommagement de l'appareil

#### AVERTISSEMENT :

Prévient des risques pour votre santé et des risques éventuels de blessure.

#### ATTENTION :

Indique les risques pour l'appareil ou tout autre appareil.

#### NOTE :

Attire votre attention sur des conseils et informations.

## Conseils généraux de sécurité

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur. Si vous remettez l'appareil à des tiers, veuillez-le remettre avec son mode d'emploi.

- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.
- Ne l'utilisez pas en plein air. Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation.
- Arrêtez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires, pour le nettoyage ou en cas de panne.
- Ne laissez **jamais** fonctionner l'appareil sans surveillance. Lorsque vous quittez la pièce, toujours arrêter l'appareil. Débranchez la fiche de la prise.
- Il y a lieu d'inspecter l'appareil et le bloc d'alimentation régulièrement en vue d'éventuels signes d'endommagements. Lorsqu'un endommagement est détecté, l'appareil ne doit plus être utilisé.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, notre service après-vente ou toute personne de qualification similaire.
- N'utilisez que les accessoires d'origine.

- Respectez les "Conseils de sécurité spécifiques" ci-dessous.

### Enfants et personnes fragiles

- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.

#### AVERTISSEMENT !

Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le film. Il y a risque d'étouffement !

- Le présent appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux facultés mentales, sensorielles ou physiques limitées ou n'ayant pas l'expérience et / ou les connaissances requises, à moins d'être sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou d'avoir reçu par elle des instructions sur le maniement de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## Conseils spécifiques de sécurité

Sur le produit, vous trouverez l'icône suivant indiquant un avertissement ou des informations :



#### AVERTISSEMENT : Surface chaude !

#### Risque de brûlures !

La température de la surface palpable peut devenir très élevée pendant utilisation.

#### AVERTISSEMENT :

Ne remplissez pas l'appareil au-delà de la ligne MAX. L'eau risque sinon de vous éclabousser et vous risquez de vous brûler !

- Le niveau d'eau doit se situer entre les marques MIN et MAX !
- N'utilisez que de l'eau froide.
- Assurez-vous que le filtre se situe devant le bec verseur.
- N'utilisez l'appareil que sur une surface plane.
- Veillez toujours à ce que le couvercle soit bien fermé.
- N'ouvrez pas le couvercle, lorsque l'eau bouille.
- Ne déplacez pas l'appareil et ne le touchez pas non plus en cours de fonctionnement.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le socle lui appartenant.
- Débranchez l'appareil avant de retirer l'appareil de la base.
- La base et l'extérieur de l'appareil ne doivent jamais être mouillés.
- Après instructions et sous réserve du respect du mode d'emploi, il est possible d'exploiter l'appareil
  - dans les cuisines, pour les employés dans des magasins, des bureaux et autres domaines commerciaux
  - par les clients dans des hôtels, des motels et autres habitations.

Il n'est **pas** destiné aux exploitations agricoles ou dans des chambres d'hôtes.

## Conseils d'utilisation

### Préparation

Laissez l'appareil fonctionner 3x avec de l'eau fraîche, avant la première utilisation. N'utilisez que de l'eau pure sans additif.

### Câble d'alimentation

Déroulez la longueur suffisante de câble d'alimentation du socle de l'appareil. Prière d'observer le guidage du câble du secteur.

### Branchemet électrique

Vérifiez que la tension du réseau que vous utilisez convient à l'appareil. Les informations nécessaires sont indiquées avec les références de l'appareil sur la base.

### Puissance électrique

Au total, l'appareil peut absorber une puissance de 2200 W. Il est conseillé, pour une telle puissance électrique, d'avoir recours à une canalisation électrique séparée et une protection par fusibles par disjoncteur de 16 A.

#### ATTENTION : SURCHARGE !

- Lorsque vous utilisez des câbles de rallonge, celles-ci doivent avoir une section de câble de 1,5 mm<sup>2</sup> au minimum.
- N'utilisez pas de prises multiples étant donné que le présent appareil est trop puissant.

### Allumer/Éteindre

**Allumer :** Baissez l'interrupteur à bascule. Le témoin d'alimentation apparaît.

**Éteindre :** Levez l'interrupteur à bascule. Le témoin d'alimentation disparaît.

## Utilisation

#### NOTE:

N'utilisez que de l'eau fraîche.

- Placez l'appareil sur une surface plane.
- Appuyez sur le bouton de la poignée pour ouvrir la bouilloire. Versez l'eau. Ne remplissez que jusqu'au maximum (MAX). Vous avez la possibilité de relever le niveau d'eau sur l'indication de niveau de l'appareil.
- Fermez le couvercle jusqu'au clic.
- Placez l'appareil convenablement sur la base.
- Branchez l'appareil uniquement dans une prise de courant en bon état de 230 V, 50 Hz.
- Mettez l'appareil en marche à l'aide du bouton Marche / Arrêt. Le témoin lumineux s'allume.
- L'appareil s'arrête automatiquement à la fin de la cuisson. L'heure d'arrêt automatique varie en fonction du volume d'eau et peut durer jusqu'à 20 secondes. Vous pouvez sinon enfoncez le bouton pour qu'il se trouve vers le haut pour interrompre ou arrêter la cuisson.

#### AVERTISSEMENT : RISQUE DE BRÛLURES !

- En versant, maintenez le couvercle fermé.
- Les parois de l'appareil deviennent brûlantes en cours de fonctionnement. Ne les touchez pas et laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

### Arrêter l'appareil

- Si vous souhaitez arrêter l'appareil enfoncez le bouton pour qu'il se trouve vers le haut puis débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.
- Le témoin lumineux s'éteint.
- Videz le bac à eau.

### Système de rangement du câble d'alimentation

Vous pouvez enruler le câble au niveau du socle de l'appareil.

## Entretien

#### AVERTISSEMENT :

- Toujours arrêter l'appareil avant le nettoyage et débrancher la fiche. Patientez que l'appareil refroidisse.
- Ne plongez jamais ni l'appareil ni le socle dans l'eau ou tout autre liquide.

#### ATTENTION :

- N'utilisez jamais de brosse métallique ni d'ustensile abrasif.
- N'utilisez jamais de détergent abrasif.
- Rincez le compartiment à eau à l'eau fraîche. Séchez-le à l'aide d'un torchon.
- Nettoyer le châssis après l'utilisation à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

### Filtre

Un filtre permanent se trouve au niveau du bec verseur. Pour nettoyer le filtre, retirez-le du cadre.

- Tirez la languette droite dans l'intérieur de la bouilloire. Retirez le filtre.
- Rincez-le à l'eau courante.
- Vous pouvez vous servir d'une brosse en nylon.
- Remettez en place le filtre : Dans un premier temps, vous insérez l'axe dans la rainure du guidage gauche du cadre. Ensuite, vous appuyez sur le filtre du cadre. Celui-ci doit s'encliquer de manière audible

## Détartrage

- La fréquence des détartrages dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence des utilisations.
- Si l'appareil s'éteint avant que l'eau bout, il est temps de procéder à un détartrage.
- N'utilisez pas de vinaigre mais plutôt tout produit de détartrage à base d'acide citrique se trouvant dans les commerces. Respectez les quantités indiquées.

**NOTE :**

Faites bouillir de l'eau fraîche plusieurs fois (env. 3 à 4 fois) après le détartrage afin d'éliminer les dépôts. **Ne consommez pas cette eau.**

**Elimination****Signification du symbole "Elimination"**

Protégez votre environnement, ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères.

Utilisez, pour l'élimination de vos appareils électriques, les bornes de collecte prévues à cet effet où vous pouvez vous débarrasser des appareils que vous n'utilisez plus.

Vous contribuez ainsi à éviter les impacts potentiels dans l'environnement et sur la santé de chacun, causés par une mauvaise élimination de ces déchets.

Vous contribuez aussi au recyclage sous toutes ses formes des appareils électriques et électroniques usagés.

Vous trouverez toutes les informations sur les bornes d'élimination des appareils auprès de votre commune ou de l'administration de votre communauté.

**En cas de dysfonctionnements**

- Impossible de mettre l'appareil en marche.**

*Cause possible :*

Après une utilisation sans eau ou avec trop peu d'eau l'appareil n'a pas suffisamment refroidi.

*Solution :*

Laissez l'appareil refroidir pendant 15 min.

- L'appareil s'arrête avant ébullition.**

*Cause possible :*

Le fond de l'appareil est trop entartré ou le circuit électrique de la prise de courant est surchargé.

*Solution :*

Détartrage comme indiqué.

Vérifiez le raccordement électrique.

- L'appareil ne s'arrête pas.**

*Cause possible :*

Le couvercle n'est pas fermé ou le filtre n'est pas placé.

*Solution :*

Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'encliquette voire remplacez le filtre.

**Données techniques**

Modèle : .....	WK 3467 G
Alimentation : .....	220 - 240 V~ 50 Hz
Consommation : .....	1850 - 2200 W
Classe de protection : .....	I
Quantité de remplissage : .....	max. 1,7 l
Poids net : .....	environ 1,25 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos produits.

Cet appareil a été contrôlé d'après toutes les directives européennes actuelles applicables, comme par exemple concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension.

Cet appareil a été fabriqué en respect des réglementations techniques de sécurité les plus récentes.

## Instrucciones de servicio

Le agradecemos la confianza depositada en este producto y esperamos que disfrute de su uso.

### Símbolos en este manual de instrucciones

Advertencias importantes para su seguridad están señaladas en especial. Siga estas advertencias incondicionalmente, para evitar accidentes y daños en el aparato:



#### AVISO:

Advierte ante los peligros para su salud y demuestra posibles riesgos de herida.



#### ATENCIÓN:

Indica los posibles riesgos para el aparato u otros objetos.



#### NOTA:

Pone en relieve consejos e informaciones para usted.


## Indicaciones generales de seguridad

Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde éste bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional.  
No lo utilice al aire libre. No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado retire de momento la clavija de la caja de enchufe.
- Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la caja de enchufe (por favor tire de la clavija y no del cable), cuando no quiera utilizar el aparato, montar piezas o en caso de limpieza o defectos.
- **No** utilice el aparato sin vigilancia. En caso de salir de la habitación, desconecte siempre el aparato. Retire la clavija de la caja de enchufe.
- El aparato y el cable de alimentación de red se deben controlar regularmente para garantizar que no estén dañados. En caso de que se comprueba un daño, no se podrá seguir utilizando el aparato.
- No repare el aparato por su cuenta, sino vaya a un establecimiento autorizado. Para evitar peligros, deje sustituir un cable defecto por uno de la misma calidad solamente por el fabricante, nuestro servicio al cliente o una similar persona cualificada.
- Solamente utilice accesorios originales.
- Por favor tenga atención a las "Indicaciones especiales de seguridad..." indicadas a continuación.

### Niños y personas débiles

- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (Bolsas de plástico, cartón, poliestireno etc.) a su alcance.



#### AVISO!

No deje jugar a los niños con la lámina. ¡Existe peligro de asfixia!

- Este equipo no está destinado al uso por personas (niños incluidos) que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o una falta de experiencia y/o conocimientos. Sólo pueden utilizar el equipo si una persona responsable por su seguridad se les vigile o se les instruye sobre el uso.
- Los infantiles deberían ser vigilados, para asegurar que no jueguen con el aparato.

## Instrucciones especiales de seguridad para el aparato

En el producto encontrará los siguientes iconos con advertencias o información:



#### AVISO: ¡Superficie caliente! ¡Riesgo de quemaduras!

La temperatura de la superficie accesible puede ser muy elevada durante el uso.



#### AVISO:

¡No llene más agua que hasta la marca MAX, ya que sino podría salpicar agua herviente y ocasionarle heridas!

- El nivel de agua debe encontrarse entre las marcas de MIN y MAX.
- Para llenar el aparato utilizar exclusivamente agua fría.
- Asegúrese de que el filtro esté colocado delante del caño.
- Solamente ponga el aparato en marcha sobre una superficie de trabajo llana.
- Asegurarse que la tapa se encuentre bien cerrada.
- No abrir la tapa mientras el agua está herviendo.
- No mueva el aparato ni lo toque, cuando esté en funcionamiento.
- Utilice el aparato solamente con la base perteneciente al aparato.
- Apagar el aparato antes de retirarlo de la base.
- La base y la parte externa del aparato no deben de mojarse.
- Despues de una instrucción y considerando el manual de instrucciones se podrá utilizar el aparato
  - en cocinas para empleados, en negocios, oficinas y otros espacios con fines comerciales
  - por clientes en hoteles, moteles y otras instalaciones para vivir.

**No** está destinado para el uso en mansiones agrícolas o en pensiones con desayuno.

## Notas de aplicación

### Preparación

Antes del primer uso deje hervir en el aparato 3 veces agua fresca. Por favor solamente utilice agua clara sin aditivos.

### Cable de red

Desenrolle por completo el cable de red necesario de la base del aparato. Preste atención con la guía del cable de la red.

### Conexión eléctrica

Revisar si el voltaje de la red que va a utilizar coincide con la del aparato. Los datos correspondientes los encontrará en la placa de identificación en la base.

### Consumo Nominal

El equipo puede asumir una potencia de 2200 W en total. Con este consumo nominal es recomendable utilizar un cable de alimentación separado con una protección por medio de un interruptor 16 A.

#### ATENCIÓN: SOBRECARGA!

- Si utiliza cables alargadores, deberían tener un diámetro de al menos 1,5 mm<sup>2</sup>.
- No utilice enchufes múltiples, como este equipo es demasiado potente.

### Encendido/apagado

**Encendido:** Ponga el interruptor hacia abajo. El indicador de encendido se iluminará.

**Apagado:** Ponga el interruptor hacia arriba. El indicador de encendido se apagará.

### Manejo

#### NOTA:

Siempre utilice agua fresca.

1. Colocar el aparato sobre un lugar nivelado.
2. Pulse el botón del asa para abrir el hervidor. Llene el hervidor con agua. Por favor solamente llene el hervidor hasta la indicación MAX. El nivel de agua se puede ver en el indicador del nivel de agua.
3. Cierre la tapadera hasta que encaje notablemente.
4. Colocar el hervidor a ras sobre la base.
5. Conectar el aparato solamente en un enchufe con contacto de protección instalado según las prescripciones de 230 V, 50 Hz.
6. Conecte el aparato con el interruptor. La lámpara de control se ilumina.
7. Despues del proceso de cocción, se desconecta el aparato de forma automática. El tiempo para el apagado varía según el volumen de agua y puede tardar hasta 20 segundos. O pulse el interruptor hacia arriba, para interrumpir es decir finalizar el proceso de cocción.

#### AVISO: ¡EXISTE PELIGRO DE QUEMARSE!

- Al verter el agua mantenga cerrada la tapadera.
- La carcasa se calienta durante el funcionamiento, no la toque y antes de guardar el aparato deje que se enfrie.

### Finalizar el servicio

- Si desea finalizar el funcionamiento, pulse el interruptor hacia arriba y luego retire la clavija de la caja de enchufe.
- La lámpara de control se apaga.
- Vacíe el recipiente de agua.

### Dispositivo enrollador para el cable de red

El cable de red se puede enrollar en la base.

### Limpieza

#### AVISO:

- Antes de que llimpie el equipo siempre lo apague y desconecte el enchufe. Espere hasta que el equipo se haya enfriado.
- No sumerja ni el aparato ni la base en agua o en otros líquidos.

#### ATENCIÓN:

- No utilice ningún cepillo metálico u otros objetos que rayen el aparato.
- No utilice detergentes agresivos o que rayen.
- Enjuague el recipiente de agua con agua clara. Seque éste con un paño.
- Despues del uso llimpie la carcasa con un paño levemente humedecido.

### Filtro

En la abertura de vaciado se encuentra un filtro permanente. Para limpiar el filtro, sáquelo del soporte.

- Tire el cubrejunta derecho en el interior del hervidor de agua.
- Retire el filtro.
- Limpie el filtro bajo agua corriente. Puede coger un cepillo de nilón como ayuda.
- Coloque de nuevo el filtro: Primero monte el eje en la ranura izquierda del marco. Despues pulse el filtro en el marco. Tiene que encajar de forma audible.

### Descalcificado

- Los intervalos de descalcificación dependen del grado hidrotimétrico del agua y de la frecuencia del uso.
- Si el aparato se apaga antes de que el agua hierva, debe efectuarse antes del tiempo recomendado la descalcificación.
- Favor no utilizar vinagre, sino agentes desenleificantes comerciales a basa da ácido citrico. Desifar según la recomendación.

**NOTA:**

Después de la descalcificación hierva agua fresca repetidas veces (aprox. de 3 a 4 veces) para que se eliminen los residuos. No consuma este agua.

## Reparación de fallos

- El equipo no deja encenderse.**

*Causa probable:*

Después de haberlo utilizado sin o con sólo poco agua, el equipo ya no ha enfriado de manera suficiente.

*Remedio:*

Deje enfriar el equipo durante de por lo menos 15 min.

- El equipo se apaga antes de que el agua hierva.**

*Causa probable:*

En el fondo de caldeo hay demasiada cal o el circuito eléctrico del enchufe está sobrecargado.

*Remedio:*

Descalcifique el equipo según las instrucciones.

Controle la conexión a la red.

- El equipo no se apaga.**

*Causa probable:*

La tapa no está cerrado o no se ha puesto el filtro.

*Remedio:*


Cierre la tapa hasta que encaje o vuelva a poner el filtro.

## Datos técnicos

Modelo: .....	WK 3467 G
Suministro de tensión:.....	220 - 240 V~ 50 Hz
Consumo de energía: .....	1850 - 2200 W
Clase de protección: .....	I
Cantidad de llenado: .....	máx. 1,7 l
Peso neto: .....	aprox.1,25 kg

El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del desarrollo continuo del producto está reservado.

Este aparato se ha examinado según las normativas actuales y vigentes de la Comunidad Europea, como p.ej. compatibilidad electromagnética y directiva de baja tensión y se ha construido según las más nuevas especificaciones en razón de la seguridad.



## Eliminación

### Significado del símbolo “Cubo de basura”

Proteja nuestro medio ambiente, aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.

Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar más.

Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana.

Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.

La información cómo se debe eliminar los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal.

## Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi auguriamo un buon utilizzo del dispositivo.

### Simboli per questo manuale di istruzioni per l' uso

Le indicazioni importanti per la propria sicurezza sono indicati appropriatamente. Osservare assolutamente queste indicazioni, per evitare incidenti e danni all' apparecchio:

#### AVVISO:

Previene i rischi della propria salute ed indica possibili rischi di ferite.

#### ATTENZIONE:

Indica possibili pericoli per l' apparecchio o altri oggetti.

#### NOTA:

Mette in risalto consigli ed informazioni.

## Norme di sicurezza generali

Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna. Se passate l'apparecchio a terzi, consegnate anche le istruzioni per l'uso.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale.  
Non utilizzarlo all'aperto. Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare immediatamente la spina.
- Disattivare l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla relativa presa (prendendo in mano la spina, non tirando il cavo) allorché non si utilizza l'apparecchio, quando si applicano degli accessori oppure nel caso in cui lo si debba pulire o si siano manifestate anomalie.
- **Non** mettere in funzione l' apparecchio senza sorveglianza. Spegnere sempre l'apparecchio, se si desidera uscire dalla stanza. Estrarre la spina dalla presa.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio e il cavo non presentino tracce di danneggiamento. In tal caso l'apparecchio non deve più essere utilizzato.
- Non tentare di riparare l'apparecchio, bensì rivolgersi a un tecnico autorizzato. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, si raccomanda di contattare il costruttore, il nostro servizio di assistenza tecnica o un tecnico ugualmente qualificato per la sostituzione del cavo di alimentazione difettoso con un cavo equivalente.

- Utilizzare esclusivamente accessori originali.
- Rispettare le seguenti "Speciali norme di sicurezza".

### Bambini e persone fragili

- Per sicurezza tenere l'imballaggio (sacchetto di plastica, scatola, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.

#### AVVISO!

Non lasciar giocare i bambini piccoli con la pellicola.

#### Pericolo di soffocamento!

- Quest'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, psichiche, sensorie o intellettive limitate, o da persone sprovviste della necessaria esperienza e conoscenza, ad eccezione del fatto che ciò avvenga sotto la sorveglianza di una persona responsabile ed addetta alla loro sicurezza, o che ricevano da questa persona istruzioni su come debba essere utilizzato l'apparecchio.
- Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.

## Avvertenze speciali di sicurezza per questo apparecchio

Sull'apparecchio è riportata la seguente icona con avvertenze o informazioni:



#### AVVISO: Superficie calda! Rischio di ustioni!

La temperatura della superficie toccabile può diventare molto alta durante l'uso.

#### AVVISO:

Non eccedere il segno MAX quando si riempie l'apparecchio, altrimenti c'è il rischio che l'acqua bollente possa spruzzare fuori e causare bruciature!

- Il livello dell' acqua deve essere tra le tacche indicanti MIN. e MAX!
- Riempirlo solo con acqua fredda.
- Controllare che il filtro si trovi di fronte al beccuccio.
- Usare l'apparecchio solo su superfici da lavoro livelli.
- Fate attenzione che il coperchio sia ben chiuso.
- Non aprire il coperchio, mentre l'acqua bolle.
- Non muovere e non toccare l'apparecchio quando questo è in funzione.
- Usare l' apparecchio unicamente con la base appropriata.
- Spegnete l' apparecchio prima di toglierlo dalla base.
- La base e l' esterno dell' apparecchio non devono mai bagnarci.
- A seconda delle istruzioni e osservazioni del manuale per l' uso, l' apparecchio può esser usato
  - in cucine per gli impiegati di negozi, uffici ed altri edifici addetti al commercio
  - da clienti in alberghi, motel ed altre abitazioni.

**Non** è adatto per l'uso in mansioni agricole o in camere di pensioni.

ITALIANO

## Avvertenze per l'uso

### Preparazione

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta far bollire 3 volte acqua fresca. Usare solo acqua fresca senza l'aggiunta di altre sostanze.

### Cavo di alimentazione

Svolgere completamente il cavo dalla base. Attenzione alla guida del cavo.

### Collegamento elettrico

Controllate che la tensione di rete che volete utilizzare coincida con quella del l'apparecchio. Troverete i dati relativi sulla targhetta della base.

### Potenza allacciata

L'apparecchio ha una capacità totale di 2200 W. A causa di questa potenza si raccomanda un cavo di alimentazione separato con un commutatore di 16 A.

#### ATTENZIONE: SOVRACCARICO!

- Se si usano prolunghe, queste devono avere una sezione trasversale di minimo 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Non utilizzare prese multiple perché questo apparecchio è troppo potente.

### Accensione/spegnimento

**Accensione:** Portare l'interruttore verso il basso.  
L'indicatore di alimentazione di accende.

**Spegnimento:** Portare l'interruttore verso l'alto.  
L'indicatore di alimentazione si spegne.

## Uso

#### NOTA: Usare sempre acqua fresca.

Verwenden Sie immer frisches Wasser.

- Mettete l'apparecchio su una superficie d'appoggio piana.
- Premere il tasto dell'impugnatura per aprire il bollitore.  
Riempire con acqua. Riempire solo fino al massimo (MAX). Si può controllare il livello di riempimento sull'indicatore di livello acqua dell'apparecchio.
- Chiudere il coperchio finché si sente "cliccare".
- Inserire il bollitore sulla base in modo che aderisca bene.
- Collegate l'apparecchio solo ad una presa con contatto di terra regolarmente installata di 230 V, 50 Hz.
- Accendere l'apparecchio usando l'interruttore. La spia di controllo si accende.
- L'apparecchio si spegne automaticamente dopo la bollitura. Il tempo di spegnimento varia in base alla quantità d'acqua e può impiegare fino a 20 secondi. O premendo l'interruttore all'insù si può interrompere o terminare il procedimento.

#### AVVISO: PERICOLO DI USTIONI!

- Tenere il coperchio chiuso mentre si versa il liquido.
- Durante il funzionamento la custodia si riscalda, non toccarla e prima di mettere via l'apparecchio lasciarlo raffreddare.

### Terminare la funzione

- Se si desidera terminare la funzione premere l'interruttore all'insù e estrarre la spina dalla presa.
- La spia di controllo si spegne.
- Svuotare il contenitore dell'acqua.

### Dispositivo di avvolgimento per il cavo di alimentazione

Il cavo di alimentazione si può avvolgere sul fondo.

## Pulizia

#### AVVISO:

- Spegnere sempre l'apparecchio prima della pulizia e staccare la spina. Attendere finché l'apparecchio è raffreddato.
- Non immergere l'apparecchio o la base in acqua o altri liquidi.

#### ATTENZIONE:

- Non usare spazzole di ferro o altri oggetti abrasivi.
- Non usare detergenti forti o abrasivi.
- Sciacquare il contenitore con acqua pulita. Asciugarlo con un panno.
- Dopo l'uso pulire l'apparecchio con un panno leggermente inumidito.

## Filtro

Alla furoiusrta si trova un filtro permanente. Per pulire il filtro, toglierlo dal telaio.

- Tirare la linguetta destra verso l'interno del bollitore.
- Estrarre il filtro.
- Sciacquare il filtro sotto acqua corrente. Servirsi di una spazzola con peli di nylon.
- Inserire nuovamente il filtro: dapprima portare l'asse sulla guida sinistra dell'inquadatura. Poi premere il filtro nell'inquadatura. Deve incassare udibilmente.

## Decalcificazione

- Gli intervalli di decalcificazione dipendono dal grado di durezza dell'acqua e dalla frequenza dell'uso.
- Se l'apparecchio si spegne prima che l'acqua bolla, è necessario procedere ad una decalcificazione prima.
- Per cortesia non utilizzate acetato, ma piuttosto una delle sostanze decalcificanti comunemente in commercio a base di acido citrico. Per il dosaggio attenetevi alle indicazioni riportate sul prodotto.

**■ NOTA:**

Dopo la decalcificazione eseguita diverse volte, bollire acqua pulita (ca 3 o 4 volte). **Non consumare quest' acqua.**

**Smaltimento****Significato del simbolo "Eliminazione"**

Salvaguardare l'ambiente, gli elettrodomestici non vanno eliminati come rifiuti domestici.

Per l'eliminazione degli elettrodomestici, fare uso dei posti di raccolta previsti per questo tipo e porre quegli elettrodomestici che non sono più in uso.

Si contribuisce così ad evitare un effetto potenziale sull'ambiente e sulla salute, dovuto magari ad una eliminazione sbagliata.

Questo significa un contributo personale alla riutilizzazione, al riciclaggio e altre forme di utilizzazione di elettrodomestici ed apparecchi elettronici usati.

Si possono trovare le corrispondenti informazioni sugli appositi luoghi di raccolta, nelle amministrazioni dei comuni.

**Rimozione guasti**

- Non si riesce a spegnere l'apparecchio.**

*Possibile causa:*

Dopo un funzionamento senza o con troppo poca acqua l'apparecchio non è ancora sufficientemente raffreddato.

*Rimedio:*

Lasciare raffreddare l'apparecchio per 15 minuti.

- L'apparecchio si spegne prima della bollitura.**

*Possibile causa:*

Il fondo radiante ha troppi depositi calcarei o il circuito elettrico della presa è sovraccarico.

*Rimedio:*

Decalcificare secondo le indicazioni.

Controllare il collegamento alla rete elettrica.

- L'apparecchio non si spegne.**

*Possibile causa:*

Il coperchio non è chiuso o il filtro non è inserito.

*Rimedio:*

Chiudere il coperchio fino al punto di incastro oppure inserire il filtro.

**Dati tecnici**

Modello: .....	WK 3467 G
Alimentazione rete:.....	220 - 240 V~ 50 Hz
Consumo di energia:.....	1850 - 2200 W
Classe di protezione:.....	I
Capacità:.....	mass. 1,7 litri
Peso netto:.....	ca. 1,25 kg

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.

Questo apparecchio è stato controllato sulla base di tutte le direttive CE attuali in vigore in questo settore, quali per esempio la normativa in materia di compatibilità elettromagnetica e la direttiva in materia di bassa tensione, ed è stato costruito conformemente alle norme di sicurezza più moderne.

## Instruction Manual

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

### Symbols in these Instructions for Use

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

#### **WARNING:**

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

#### **CAUTION:**

This refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This highlights tips and information.

### General Safety Instructions

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use.  
Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do not operate the machine without supervision. If you leave the room you should always turn the device off. Remove the plug from the socket.
- The device and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is found the device must not be used.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
- Use only original spare parts.
- Pay careful attention to the following "Special Safety Instructions".

### Children and Frail Individuals

- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

#### **WARNING!**

Do not allow small children to play with the foil as there is a danger of suffocation!

- This device is not intended to be used by individuals (including children) who have restricted physical, sensory or mental abilities and/or insufficient knowledge and/or experience, unless they are supervised by an individual who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children should be supervised at all times in order to ensure that they do not play with the device.

### Special Safety Instructions for this Machine

On the product you find the following icon with warnings or information:



#### **WARNING: Hot surface!**

#### **Risk of burns!**

The temperature of the touchable surface may become very high during use.

#### **WARNING:**

Do not exceed the MAX mark when filling, otherwise the water may boil over and cause burns!

- The water level must be between the MAX. and MIN. marks.
- Use only cold water when filling.
- Ensure that the filter is situated in front of the spout.
- Use the appliance only on a level work surface.
- Always ensure that the lid is tightly closed.
- Do not open the lid when the water is boiling.
- Do not move the device and do not touch it when it is working.
- Only use the kettle with the accompanying base.
- Switch the machine off before removing it from the base!
- The base and exterior of the machine must not become wet.
- After familiarisation and if the operating instructions are complied with, the device may be used
  - in kitchens for employees in shops, offices and other commercial fields
  - by customers in hotels, motels and other residential facilities.

It is not intended for use in agricultural properties or bed-and-breakfast establishments.

### Instructions

#### Preparation

Before using for the first time, boil fresh water at least three times in the appliance. Use only water without any additives or ingredients.

## Mains Lead

Completely unwind the length of mains lead that you require from the bottom section of the base. Please ensure that the mains lead does not become tangled up.

## Electrical connection

Check whether the electrical voltage that you intend to use is the same as that of the machine. Details are to be found on the label on the base.

## Connected Wattage

The total power consumption of this device can be up to 2200 W. With this connected load a separate supply line protected by a 16 A household circuit breaker is recommended.

### CAUTION: OVERLOAD!

- If you use extension leads, these should have a cable cross-section of at least 1.5 mm<sup>2</sup>.
- Do not use any multiple sockets, as this device is too powerful.

## Switching on/off

**Switch on:** Push the toggle switch down. The power indicator comes on.

**Switch off:** Push the toggle switch up. The power indicator goes out.

## Use

### NOTE:

Always use fresh water.

1. Place the machine on a flat surface.
2. Press the button in the handle to open the kettle. Then fill in the water. Please only fill up to the maximum (MAX) mark. You can read the filling level on the water level indicator of the kettle.
3. Close the lid until you hear it lock in place.
4. Place the kettle flush on the base.
5. Only connect the machine to a properly installed 230 V, 50 Hz safety socket.
6. Switch on the kettle by pressing the switch. To control lamp lights up.
7. After boiling has finished the kettle switches off automatically. The switch-off time varies according to the volume of water and may take up to 20 seconds. Or you can push the switch upwards to interrupt or stop the boiling process.

### WARNING: DANGER OF SCALDING!

- When pouring the water out, keep the lid closed.
- During operation the housing becomes hot. Do not touch it and allow the device to cool down before storing it away.

## Switching off

- If you would like to turn the kettle off, push the switch upwards and remove the plug from the socket.
- The control lamp goes off.
- Emptying the water container.

## Mains Cable Take-up Device

The mains cable can be wound up on the base.

## Cleaning

### WARNING:

- Always turn the device off before cleaning it and remove the mains plug. Wait until the device has cooled down.
- Never immerse the device or the base in water or other liquids.

### CAUTION:

- Do not use any wire brush or other abrasive objects.
- Do not use any acidic or abrasive detergents.
- Rinse the water container out with clean water. Then dry it off with a cloth.
- Clean the housing after use with a slightly damp cloth.

## Filter

There is a permanent filter in the spout. To clean the filter, remove it from the frame.

- Pull the right-hand tab inside the kettle.
- Remove the filter.
- Rinse out the filter with running water. You can use a nylon brush.
- Put the filter back in position: insert first of all the axle into the left-hand guide groove of the frame. Then press the filter into the frame. It must be heard to click into place.

## Decalcification

- The frequency of the decalcifying operation depends on the hardness of the water and on how often the appliance is used.
- If the machine switches off before the water boils, it probably needs to be decalcified.
- Please do not use vinegar but a commercially available decalcification agent on the basis of citric acid. Only use the quantities stated in the instructions.

### NOTE:

After descaling the device boil fresh water in it several times (approximately 3-4 times) in order to remove any residues. Do not consume this water.

## Troubleshooting

- It is not possible to switch the machine on.

*Possible Cause:*

After being used without or with too little water the machine has not cooled down sufficiently.

*Remedy:*

Allow the machine to cool down for 15 min.

- The machine switches off before the water has boiled.

*Possible Cause:*

The heated base is coated with too much lime or the circuit of the plug is overloaded.

*Remedy:*

Descale the machine as instructed.

Check the mains connection.

- The machine does not switch off.

*Possible Cause:*

The lid is not closed or the filter has not been inserted.

*Remedy:*

Close the lid until it locks into place, and/or reinsert the filter.

## Technical Data

Model:	.....WK 3467 G
Power supply:	.....220 - 240 V~ 50 Hz
Power consumption:	.....1850 - 2200 W
Protection class:	..... I
Filling quantity:	.....max. 1.7 l
Net weight:	.....approx. 1.25 kg

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.



## Disposal

### Meaning of the "Dustbin" Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

## Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

### Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

#### OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

#### UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

#### WSKAŻÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

## Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenia należy zawsze wyłączyć i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania“.

### Dzieci i osoby niepełnosprawne

- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

#### OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.

#### Niebezpieczeństwo uduszenia!

- To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, motorycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędnego doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących używania urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

## Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia

Na produkcie znajdują się następujące ikony ostrzegawcze lub informacyjne:



#### OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia!

#### Ryzyko oparzeń!

Temperatura powierzchni dotykowych może bardzo wzrosnąć podczas użytkowania.

#### OSTRZEŻENIE:

Proszę nie napełniać wody ponad linię oznaczającą poziom maksymalny, w przeciwnym razie wrząca woda może zacząć wypływać z czajnika i spowodować oparzenia!

- Poziom wody musi znajdować się pomiędzy linią MIN a MAX!
- Do napełniania należy używać tylko i wyłącznie zimnej wody.
- Sprawdzić, czy z przodu dziobka umieszczony jest filtr.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie na płaskiej powierzchni roboczej.
- Należy zwracać uwagę, żeby przykrywka była zawsze dobrze zamknięta.
- Nie otwierać pokrywki podczas gotowania wody.
- Nie przesuwaj i nie chwyтай pracującego urządzenia.
- Urządzenia proszę używać wyłącznie ze stanowiącą jego część podstawą.
- Urządzenie należy wyłączyć przed zdjęciem go z podstawy.
- Podstawa i strona zewnętrzna urządzenia nie mogą zamknąć.

JĘZYK POLSKI

- Po przeskoleniu i z uwzględnieniem instrukcji obsługi urządzenie może być używane
  - w kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach i innych placówkach handlowych,
  - przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych.

Urządzenie **nie** jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach rolnych lub pensjonatach oferujących zakwaterowanie ze śniadaniem.

## Instrukcja obsługi

### Przygotowanie

Przed pierwszym użyciem proszę trzy razy zagotować w urządzeniu świeżą wodą - proszę stosować czystą wodę bez dodatków.

### Kabel sieciowy

Odwiń potrzebną długość kabla sieciowego z dolnej części bazy. Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie kabla sieciowego.

### Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić, czy napięcie sieci, które ma być użyte, zgadza się z napięciem urządzenia. Potrzebne dane znajdują się na podstawie, na tabliczce z typem urządzenia.

### Moc przyłączeniowa

Urządzenie może pobierać całkowitą moc 2200 W. W związku z tym wskazane jest podłączenie osobnym przewodem i zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem domowym 16 A.

#### UWAGA: PRZECIAŻENIE!

- Używane przedłużacze powinny mieć przewody o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Nie używaj rozgałęziaczy ze względu na dużą moc urządzenia.

### Włączanie/wyłączanie

**Włączanie:** Dociśnij przełącznik do dołu.

Zapala się wskaźnik zasilania.

**Wyłączanie:** Dociśnij przełącznik ku górze.

Wskaźnik zasilania gaśnie.

## Obsługa

#### WSKAZÓWKA: Używaj zawsze świeżej wody.

- Urządzenie powinno zostać ustawione na równej powierzchni.
- Dociśnij przycisk w uchwycie, aby otworzyć czajnik. Proszę napełnić naczynie wodą. Proszę napełniać czajnik tylko do oznaczenia Maksimum (MAX). Poziom napełnienia można odczytać na wskaźniku poziomu wody urządzenia.
- Proszę zamknąć pokrywę, powinien rozleci się charakterystyczny trzask.
- Czajnik do gotowania wody ustawić należy dokładnie na podstawie.

- Urządzenie wolno podłączyć tylko i wyłącznie do przepisowo zamontowanego gniazdku wtykowego ze stykiem ochronnym z prądem 230 V, 50 Hz.
- Przy pomocy włócznika proszę wyłączyć urządzenie. Zaświeci lampa kontrolna.
- Po zakończeniu gotowania urządzenie wyłącza się automatycznie. Czas wyłączania różni się zależnie od ilości wody i może to trwać do 20 sekund. Można też przestać przełącznik do góry, aby przerwać lub zakończyć gotowanie.

#### OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### POPARZENIA!

- Podczas wylewania pokrywa powinna być zamknięta.
- W czasie pracy obudowa mocno się nagrzewa, nie dotykaj jej i przed sprzątaniem poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

### Zakończenie pracy

- Aby zakończyć pracę, ustaw przełącznik w pozycji do góry a następnie wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Podświetlenie wskaźnika poziomu wody gaśnie.
- Wylej resztę wody ze zbiornika.

### Zwijak do kabla sieciowego

Kabel sieciowy można zwinąć na dolnej części urządzenia.

## Czyszczenie urządzenia

#### OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem wyłączaj zawsze urządzenie i wyciągaj wtyczkę sieciową. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Nie zarurzaj urządzenia ani podstawki w wodzie ani w innych płynach.

#### UWAGA:

- Proszę nie stosować drucianej szczotki lub innych przedmiotów szorujących.
- Proszę nie używać ostrych lub szorujących środków czyszczących.
- Wyplucz zbiornik wody czystą wodą. Wysuszą go ściereczką.
- Po użyciu oczyść obudowę lekko zwilżoną ściereczką.

### Filtr

W okolicy otworu wylotu znajduje się permanentny filtr. Aby wyczyścić filtr, należy zdjąć go z ramki.

- Wyciągnij prawą klapkę do wnętrza czajnika.
- Wyjmij filtr.
- Proszę przepłukać filtr pod bieżącą wodą. W razie potrzeby można użyć szczotki nylonowej.
- Załóż filtr na miejsce. Najpierw wsuń jego oś w lewy żłobek prowadzący ramki. Następnie wcisnij filtr w ramkę. Filtr musi się zatrzasnąć.

## Odwapnianie

- Ilość osadzającego się kamienia zależy od stopnia twardości wody oraz częstotliwości używania urządzenia.
- Jeżeli urządzenie wyłącza się zanim zagotuje się woda, to odwapnianie należy przeprowadzić wcześniej.
- Do odwapniania nie należy używać octu, lecz dostępne w sprzedaży środki do odwapniania na bazie kwasu cytrynowego. Dozować należy je według instrukcji użytkowania.

### WSKAZÓWKA:

Po odwapnianiu zagotuj kilka razy czystą wodę, aby usunąć resztki. Tej wody **nie** wolno spożywać.

## Eliminowanie usterek i zakłóceń

### Urządzenie nie daje się włączyć.

*Możliwa przyczyna:*

Urządzenie jeszcze nie ostygło po pracy bez wody lub z jej zbyt małą ilością.

*Co robić:*

Poczekaj 15 minut, aż urządzenie ostygnie.

### Urządzenie wyłącza się przed zagotowaniem wody.

*Możliwa przyczyna:*

Zbyt grube osady wapienne na denku grzejnym lub przeçielenie obwodu prądowego gniazda sieciowego.

*Co robić:*

Wykonaj odwapnianie zgodnie z instrukcją.

Sprawdź przyłącze sieciowe.

### Urządzenie nie wyłącza się.

*Możliwa przyczyna:*

Pokrywka nie jest zamknięta lub nie został zainstalowany filtr.

*Co robić:*

Zamknij pokrywkę tak, aby się zatrzasnęła, lub włożyć filtr.

## Dane techniczne

Model: .....WK 3467 G  
 Napięcie zasilające: .....220 - 240 V~ 50 Hz  
 Pobór mocy: .....1850 - 2200 W  
 Stopień ochrony: .....I  
 Wielkość napełnienia: .....maks. 1,7 l  
 Masa netto: .....ok. 1,25 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

## Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczyony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancja nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferycznego), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczęcią sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor: CTC  
 Clatronic Sp. z o.o ul.  
 Opolska 1 a karczów  
 49 - 120 Dąbrowa



## Usuwanie

### Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”

Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdwania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.

## Használati utasítás

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégéden használja majd a készüléket.

### A használati útmutatóban található szimbólumok

Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenkorban ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülie a baleseteket és a készülék károsodását!

#### FIGYELMEZTETÉS:

Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

#### VIGYÁZAT:

Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.

#### MEGJEGYZÉS:

Tippeket és információkat emel ki.

## Általános biztonsági rendszabályok

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, ésőrizze meg a garancialevellet, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő bélésanyaggal együtt! Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adj a készülékezhez.

- Kizárolag személyi cérala használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra készült. Ne használja a szabadban!
- Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és nedvességnak (semmi esetben se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes kezével! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból.
- Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból (a csatlakozót, ne pedig a vezetéket húzza), ha nem használja a készüléket, tartozékokat szerel fel rá, tisztítja vagy zavarit észlel.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyiséget! Húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból!
- A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
- A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a készüléket, hanem keressen fel egy erre kiképzett szakembert! Ha hibás a csatlakozó kábel, csak a gyártótól, a vevőszolgáltatunktól vagy hasonló képzettségű személytől kérjen helyette azonos értékű másik kábelet!
- Csak eredeti tartozékokat használjon!
- Tartsa be az itt következő „Speciális biztonsági rendszabályokat“.

## Gyermekek és legengült személyek

- Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacsók, karton, sztiropor stb.).

#### FIGYELMEZTETÉS!

Kisgyermeket ne engedjen a fóliával játszani. **Fulladás veszélye állhat fenn!**

- A készülék nem arra való, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyerekeket is) vagy tapasztalat ill. tudás hiányában használják, kivéve, ha biztonságkérít felelős személye felügyel rájuk vagy utasításokat kaptak arra vonatkozólag, hogy hogyan kell használni a készüléket.
- Gyermekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, nehogy játszanak a készülékkel.

## A készülékre vonatkozó speciális biztonsági szabályok

A terméken a következő ikonokat találja figyelmeztetésekkel vagy:



#### FIGYELMEZTETÉS: Forró felület! Égésveszély!

Használat közben a készülék felületeinek hőmérséklete nagyon magas lehet.

#### FIGYELMEZTETÉS:

Ne töltse a kannát a MAX jelén túl, mert akkor a forrásban lévő víz kicsapódhat és sérülést okozhat!

- A vízsint a MIN. és MAX. jelölés között legyen!
- Mindig csak hideg vízzel töltse fel.
- Ellenorízze, hogy szűrő a kiöntő előtt van.
- A készüléket egyenletes munkafelületen használja.
- A készüléket egyenletes munkafelületen használja.
- Ne nyissa fel a fedeleit, amikor a víz forrásban van!
- Ne mozdítsa meg a készüléket és ne fogja meg üzemelés közben.
- Csak a hozzá tartozó talapzattal használja a készüléket!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt leveszi az alapról.
- A készülék alapja és külsője soha se legyen vizes.
- A készülékkel való megismerkedés után és a használati útmutató betartása mellett a készüléket csak
  - boltokban, irodákban és más kereskedelmi területen dolgozó kantinban
  - szállodák, motelek és más lakóépületek vendégei által lehet használni.

**Nem** való mezőgazdasági birtokokra vagy félpanziós szálláshelyekre.

## Használati utasítás

### Előkészítés

Az első használatba vétel előtt főzze ki a vízforralót 3-szor tisztá vízzel! Csak tiszta vizet használjon minden adalékszer nélkül!

### Hálózati kábel

Teljesen tekerje le a szükséges hálózati vezetéket az alap talprészéről. Ügyeljen a kábel megvezetésére!

### Elektromos csatlakozás

Győződjön meg róla, hogy a használni kívánt hálózati feszültség egyezik-e a készülékkel. A vonatkozó adatokat megtalálja az alapon lévő tipuscímkén.

### Csatlakoztatási érték

A készülék 2200 W összteljesítmény felvételére képes. Ennél a csatlakoztatási értéknél ajánlatos egy külön tápvezeték, amely egy 16 A-es háztartási védőkapcsolón keresztül van biztosítva.

#### VIGYÁZAT: TÜLTERHELÉS!

- Ha hosszabbítót használ, ennek legalább 1,5 mm<sup>2</sup> vezetékátmérője legyen.
- Ne használjon elosztót, mivel ez a készülék nagyon erős teljesítményű.

### Be-/kikapcsolás

**Bekapcsolás:** Nyomja lefelé a kapcsolót.  
A bekapcsolásjelző kigullad.

**Kikapcsolás:** Nyomja felfelé a kapcsolót.  
A bekapcsolásjelző kialszik.

## Kezelés

#### TÁJÉKOZTATÁS:

Mindig friss vizet használjon.

1. Helyezze a készüléket sík felületre.
2. Nyomja meg a fogantyúban levő gombot a forraló kinyitásához. Töltsön bele vizet! De csak a maximumig (MAX) töltse fel! A töltési mennyiséget a készülék vízszintjelzőjén lehet leolvasni.
3. Zárja le a fedelét úgy, hogy hallhatóan bekattanjon.
4. Úgy állítsa a készüléket az alpra, hogy zárjon.
5. Csak előirászerűen felszerelt, 230 V 50 Hz-es földelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket.
6. Kapsolja be a készüléket a kapcsolóval. Kigullad az ellenőrző lámpa.
7. Főzés után a készülék automatikusan kikapcsol. A kikapcsolási idő függ a víz mennyiségtől, és akár 20 másodperc is lehet. Vagy különben nyomja fel a kapcsolót a főzés megszakításához ill. befejezéséhez.

#### FIGYELMEZTETÉS:

##### KÜLÖNBEN LEFORRÁZHATJA MAGÁT!

- Kiöntéskor tartsa a fedeleket zárvá!
- A készülék burkolata üzemelés közben felforrósodik, ne érintse meg és mielőtt eltenné a készüléket, hagyja lehülni.

### Üzemeltetés befejezése

- Ha be szeretné fejezni az üzemeltetést, nyomja felfele a kapcsolót és húzza ki utána a csatlakozót a konnektorból.
- Az ellenőrzőlámpa kialszik.
- Ürtse ki a víztartályt.

### A hálózati kábel felcsévészője

A hálózati kábel fel lehet tekerni a talprészre.

## Tisztítás

#### FIGYELMEZTETÉS:

- Tisztítás előtt mindenkor mindenkor kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Várja meg, amíg a készülék lehül.
- Se a készüléket se a talpat ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

#### VIGYÁZAT:

- Ne használjon drótkefét vagy egyéb sűrűlő eszközöt!
- Ne használjon maró vagy karcoló hatású tisztítószert!
- Öblítse ki a víztartályt tiszta vizzel. Törölje egy kendővel szárazra.
- A burkolatot használat után enyhén nedves ruhával törölje tisztára!

### Filter

A köntönyiláson állandó szűrő található. A tisztításhoz vegye ki a szűrőt a keretből.

- Húzza a jobb fület a vízforraló belsőjébe.
- Vegye ki a filtert.
- Folyó vizzel öblítse le a szűrőt! Használjon segítségül egy nejlon kefét.
- Helyezze vissza a filtert: először illessze be a tengelyt a keret bal vezetőhornýába, majd nyomja a filtert a keretbe. Hallhatóan be kell pattannia.

## Vízkőmentesítés

- Az, hogy hogy milyen gyakran kell a készüléket vízkőmentesíteni, függ a víz keménységi fokától és a használat gyakoriságától.
- Ha a készülék előbb kapcsol ki, mint ahogy a víz felfort, előbb van szükség vízkőmentesítésre.
- Ne használjon ecsetet, hanem valamelyen a kereskedelemben kapható citromsav alapú vízkőoldót. Adagolja az útmutatás szerint.

## **TÁJÉKOZTATÁS:**

Vízköldés után többször (kb. háromszor-négyszer) forraljon fel friss vizet, hogy eltávolítsa a lerakódásokat. **Ne** fogyaszson ebből a vízből.



## **Hulladékkezelés**

### **A „kuka“ piktogram jelentése**

Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a háztartási szemetbe valók!

Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adjon le azokat az elektromos készülékeket, amelyeket többé már nem kíván használni!

Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás” gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.

Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghez és a kiöregedett elektromos és elektronikus készülékek értékesítésének egyéb formáihoz.

Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett készülékeket.

## **Hibaelhárítás**

### **• Nem lehet bekapcsolni a készüléket.**

#### *Lehetséges ok:*

Túl sok vagy túl kevés vízzel való üzemeltetés után a készülék még nem hűlt ki elégége.

#### *Megoldás:*

Hagyja 15 percig lehűlni a készüléket.

### **• A készülék forrálás előtt kikapcsol.**

#### *Lehetséges ok:*

A forraló aljzat nagyon el van vízkövesedve vagy az áram-kör ill. konnektor túl van terhelve.

#### *Megoldás:*

Vízkőtlenítse a készüléket a leírás szerint.

Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.

### **• A készülék nem kapcsol ki.**

#### *Lehetséges ok:*

A fedél nincsen lezárva vagy a szűrő nincsen behelyezve.

#### *Megoldás:*

Csukja be a fedelel, hogy az bepattanjon a helyére ill. helyezze vissza a szűrőt.

## **Műszaki adatok**

Modell:.....WK 3467 G

Feszültségellátás:.....220 - 240 V~ 50 Hz

Teljesítményfelvétel:.....1850 - 2200 W

Védelmi osztály: .....I

Töltési mennyiség .....max. 1,7 l

Nettó súly: .....kb. 1,25 kg

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékleírások miatt fenntartjuk.

Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó aktuális irányelvre szerint (pl. elektromágnesesség-elviselő képesség vagy kisfeszültség-elviselő képesség) ellenőriztük, és a legújabb biztonságtechnikai előírások szerint készült.

## Інструкція з експлуатації

Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви будете задоволені його можливостями.

### Символи в цій інструкції з експлуатації

Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені. Для запобігання нещасних випадків та пошкоджень приладу обов'язково притримуйтесь цих вказівок.

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ .

Попереджує про загрози для Вашого здоров'я та вказує на можливі ризики травм.

#### УВАГА:

Вказує на можливі загрози для приладу або інших предметів.

#### ПРИМІТКА.

Виділяє підказки та інформацію для Вас.

## Загальні вказівки щодо безпеки

Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу дуже уважно читайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її разом з гарантійним талоном, касовим чеком та, по мірі можливості, з картонною коробкою і внутрішньою упаковкою. У разі, що прилад буде передано третім особам, слід передавати його разом з цією інструкцією з експлуатації.

- Використайте прилад виключно в приватних цілях та за передбаченим призначенням. Прилад не призначено для промислового використання.  
Не використовуйте його на вулиці. Оберігайте його від спеки, прямого сонячного опромінення, вологи (в жодному разі не опускайте у рідину) та гострих кутів. Не користуйтесь приладом з вологими руками. Якщо прилад зволожився або змокрів, невідкладно витягніть штепсельну вилку.
- Вимкніть прилад та обов'язково витягніть вилку з штепсельної розетки (тягніть за штекер, не за кабель), коли не користуєтесь приладом, або монтуєте комплектуючі деталі, або під час чищення або при дефектах.
- Не експлуатуйте прилад без огляду. Обов'язково вимкніть прилад, коли ви покидаєте приміщення. Витягніть штепсельну вилку з штепсельної розетки.
- Прилад та кабель живлення слід регулярно обстежити на ознаки пошкодження. При виявленні пошкоджень приладом заборонено користуватись.
- Не ремонтуйте прилад самі, але зверніться до авторизованого фахівця. Для запобігання загрозі пошкоджений кабель живлення слід замінити на еквівалентний виключно виробником, або нашою сервісною службою або іншою кваліфікованою особою.
- Користуйтесь виключно оригінальними комплектувальними деталями.
- Зверніть увагу на наступні "Спеціальні вказівки щодо безпеки".

## Діти та немічні особи

- Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні коробки, пенопласт тощо).

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Не дозволяйте малим дітям грatisь із пливкою.

**Існує загроза задухи!**

- Цей прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, недостатнім досвідом та/або знаннями – крім випадків, коли за ними доглядає відповідальна за їх безпеку особа або вони отримали вказівки щодо використання приладу.
- Дітям не дозволено грatisь з цим приладом. Потрібен догляд за ними.

## Спеціальні заходи безпеки для цього електроприладу

На пристрої є описані нижче значки з попередженнями чи інформацією.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Гаряча поверхня!**  
Небезпека опіків!

Можливе доторкання до поверхні, яка в процесі експлуатації може набувати надзвичайно високої температури.

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Не заповнюйте ємність вище позначки MAX, інакше кипляча вода може виплеснутися і завдати Вам опіків!

- Рівень води має находитися між позначками MIN та MAX.
- Заповнюйте прилад тільки холодною водою.
- Упевніться, що фільтр розташовано навпроти носика.
- Ставте прилад тільки на рівну тверду поверхню.
- Звертайте увагу завжди на те, щоб кришка була міцно закритою.
- Забороняється відкривати кришки під час кипіння води.
- Не доторкуйтесь до приладу і не рухайте його під час, коли він є включеним.
- Використовуйте прилад виключно з тим базисним елементом, що належить до нього.
- Перед тим як зняти ємність з водою з базисного елементу, вимкніть прилад!
- На базисний елемент і зовнішню сторону електроприладу не має попадати вода і волога.
- Після інструктажу і за дотриманням вимог інструкції з експлуатації прилад можна використовувати
  - у кухнях для співробітників у магазинах, офісах та інших приміщеннях промислового призначення
  - клієнтами у готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях.

**Не дозволяється використати прилад у закладах сільського господарства або в пансіонах для виготовлення сніданку.**

## Інформація для користувачів

### Підготовка електроприладу

Перед першим застосуванням прокіп'ятіть в електроприладі тричі свіжу чисту воду. Просимо застосовувати для цього тільки чисту воду без додатків.

### Кабель електромережі

Кабель мережі слід змотати з базисного елементу повністю. Звертайте будь ласка увагу на правильне розташування кабелю мережі.

### Електричне живлення

Перевірте, що відповідає напруга в мережі тій, що потребує прилад. Дані про напругу Ви знайдете на таблиці з даними електроприладу на базисному елементі.

### Потужність приладу

В цілому прилад може витримати навантаження в 2200 В. При такій потужності рекомендується розподільна підводка току з захисним вимикачем 16 А.

#### ⚠️ УВАГА. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ!

- Якщо Ви застосовуєте кабель для подовжування, він повинен мати поперечний переріз щонайменше 1,5 мм<sup>2</sup>.
- Забороняється користуватися розетками з багатьма гніздами, тому що прилад має для цього занадто велику потужність.

### Ввімкнення та вимкнення

**Увімкнення:** Переведіть перемикач донизу.  
Засвітиться індикатор живлення.

**Вимкнення:** Переведіть перемикач угору.  
Індикатор живлення згасне.

### Обслуговування електроприладу

#### ℹ️ ПРИМІТКА.

Використайте завжди тільки свіжу воду.

- Поставте прилад на рівну поверхню.
- Щоб відкрити чайник, натисніть кнопку на ручці. Заповніть чайник чистою водою. Заповняйте чайник тільки до позначки максимуму (MAX). Ви можете побачити рівень води на показнику приладу.
- Щільно закрійте кришку, поки не почуете клацання.
- Поставте смініст з водою на базисний елемент, як це передбачено конструкцією.
- Підключайте прилад тільки к розеткам, що мають належну напругу 230В, 50Гц із захисними контактами.
- Включіть прилад, натиснувши на клавішу перемикачу. Контрольна лампочка світиться.

- Після того як води закіпіть, прилад виключиться автоматично. Час вимкнення залежить від кількості води та може становити до 20 секунд. Ви також можете натиснути клавішу перемикачу, що припинить процес підігрівання води.

#### ⚠️ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Небезпека опіку!

- Коли Ви наливаете воду, кришка має бути закритою.
- Корпус приладу нагрівається під час праці, тому забороняється доторкуватися до нього в гарячому стані, його слід спочатку остудити перед тим як поставити в шапку чи інше місце.

### Закінчення праці

- Якщо Ви хочете перервати нагрівання води, натисніть клавіш вверх, а потім витягніть вилку з розетки.
- Контрольна лампочка гасне.
- Воду з ємності слід вилити.

### Пристрій для змотування кабелю

Кабель мережі Ви можете намотати на дно базисного елементу.

### Очищення

#### ⚠️ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

- Перед очищенням приладу його слід завжди вимкнути і витягнути кабель із розетки. Почекайте, поки прилад буде мати нормальну температуру.
- Забороняється опускати корпус і базовий елемент в воду чи інші рідини.

#### ⚠️ УВАГА.

- Забороняється застосовувати для очищення щітки або інші жорсткі речі.
- Забороняється чистити прилад їдкими або абразивними засобами.
- Прополоскуйте ємність для води чистою водою. Виділіть вологу сухою тканиною.
- Після використання можна протерти корпус злегка вологою тканиною.

### Фільтр

Біля отвору для виливання води знаходиться фільтр. Щоб очистити фільтр, зніміть його з рами.

- Потягніть правий язичок всередину кип'ятильника.
- Вийміть фільтр.
- Промийте фільтр чистою водою із під крана. Ви можете скористатися нейлоновою щіточкою.
- Знову вставте фільтр. Спочатку вставте язичок в лівий напрямний паз рами. Потім втисніть фільтр у раму. Він має відчутно увійти в зачеплення.

## Видалення вапна

- Як часто слід видаляти вапно, залежить від ступені жорсткості води і того, як часто Ви користуєтесь приладом.
- Якщо прилад виключається до того, як вода закипіла, необхідно провести очищення приладу від вапняних осадків.
- Просимо Вас застосовувати для цього не оцет, а спеціальні засоби для очищення на підставі лимонної кислоти. Її слід дозувати за інструкцією.

### ■ ПРИМІТКА.

Після видалення вапна слід декілька разів (3 або 4) підгріти чисту воду для видалення залишків засобу для очищення. **Забороняється** застосовувати цю воду для пиття.

## Технічні параметри

Модель: .....WK 3467 G  
Подання живлення: .....220 – 240 В, ~ 50 Гц  
Споживання потужності: .....1850 – 2200 Вт  
Група електробезпечності: .....I  
Ємнісні дані: .....макс. 1,7 л  
Вага нетто: .....близько 1,25 кг

Право на технічні зміни та зміни у дизайні зберігається про довж процесу розробки продукту.

Цей прилад було перевірено згідно всіх відповідних, актуальних директив СЕ, наприклад щодо електромагнітної сумісності та низьковольтної директиви, та збудовано з новітніми положеннями техніки безпеки.

## Усуення дефектів

- Прилад не включається.

*Можливі підстави:*

Після нагрівання без води або з недостатньою кількістю води прилад ще не досяг нормальної температури.

*Допомога:*

Залиште прилад на 15 хвилин для охолодження.

- Прилад виключається ще до того, як закипіла вода.

*Можливі підстави:*

Дно приладу покрито шаром вапна або мережа розетки перенавантажена.

*Допомога:*

Видаліть вапно за інструкцією.

Перевірте розетку мережі.

- Прилад не відключається.

*Можливі підстави:*

Кришка не закрита або не поставлено фільтр.

*Допомога:*

Закрійте кришку щільно, поки не почуете клацання, або поставте фільтр на місце.

## Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

### Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный случай или поломку изделия:

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

#### ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

Дает советы и информацию.

## Общие указания по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте впридачу данную инструкцию по эксплуатации..

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.  
Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнен или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.

- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений безопасности, замена сетевого шнура на равнозначный допускается только через заводизготовитель, нашу сервисную мастерскую или соответствующего квалифицированного специалиста.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Пожалуйста, соблюдайте нижеследующие "Специальные указания по технике безопасности".

### Дети и лица нуждающиеся в присмотре

- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**

- Этот прибор не предназначен для пользования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими опыта и /или необходимых знаний. Исключение составляют случаи, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или когда от этого лица получены указания по пользованию прибором.
- Необходимо присматривать за детьми, чтобы убедиться в том, что они не играют с прибором.

## Специальные указания по безопасности для этого прибора

На изделии можно увидеть следующую пиктограмму с предупреждениями или информацией:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горячая поверхность!  
Риск получения ожогов!**

Температура поверхностей, с которыми вы соприкасаетесь, может достигнуть очень высоких значений при использовании.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Не наполните электрочайник выше метки "MAX", в противном случае кипящая вода может выплыснуть и нанести ожоги!

- Уровень воды должен находиться между метками MIN (минимум) и MAX (максимум).
- Для заполнения берите только холодную воду.
- Проверьте, что фильтр находится перед носиком.
- Устанавливайте прибор только на ровную поверхность.
- Всегда следите за тем, чтобы крышка была плотно закрыта.
- Во время кипения воды крышку не открывать.
- Не передвигайте и не прикасайтесь к прибору когда он работает.

- Используйте электрочайник только с его подставкой.
- До того, как Вы снимаете прибор с основания, выключайте его.
- Основание и внешняя сторона прибора не должны быть мокрыми.
- После прохождения инструктажа и при соблюдении инструкции по эксплуатации прибор можно использовать
  - на кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и других промышленных сферах
  - гостями гостиниц, мотелей и других жилых помещений.

Он не предназначен для использования в домах на сельскохозяйственных участках или в номерах с полу-пансионом.

## Руководство по эксплуатации

### Подготовка к работе

Перед первым использованием электрочайником прокипятите его 3 раза с применением только свежей воды - пожалуйста, применяйте только чистую воду, без.

### Сетевой шнур

Полностью отмотайте сетевой шнур со дна базовой подставки. Обратите внимание на прокладку сетевого шнура.

### Электрическое подключение

Проверьте, совпадает ли напряжение сети, которой Вы пользуетесь, с указаниями на приборе. Эти указания Вы можете найти на табличке с фирменными данными на основании прибора.

### Потребляемая мощность

Общее потребление мощности прибора может достигать 2200 ватт. Такую нагрузку рекомендуется подключать через отдельную электропроводку, оснащенную автоматом отключения на электроток 16 А и устройством токовой защиты.

#### ВНИМАНИЕ: ПЕРЕГРУЗКА:

- При использовании удлинительными кабелями следите за тем, чтобы поперечное сечение кабеля было минимум 1,5 мм<sup>2</sup>.
- Не пользуйтесь разветвительными штепсельными розетками, так как этот прибор имеет слишком высокую мощность.

### Включение/выключение

**Включение:** Переключите тумблер по направлению вниз.

Загорится индикатор сети.

**Выключение:** Переключите тумблер по направлению вверх.

Погаснет индикатор сети.

## Порядок работы

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Всегда используйте только свежую воду.

- Установите прибор на ровную поверхность.
- Нажмите кнопку на ручке чайника, чтобы открыть крышку. Наполните электрочайник водой. Пожалуйста не наливайте воду выше максимальной метки (MAX). Уровень наполнения Вы можете проверить на показателе уровня воды, расположенного на приборе.
- Закройте крышку, она должна слышимо фиксироваться.
- Поставьте прибор на основание.
- Подсоедините прибор к встроенной в соответствии с предписаниями штепсельной розетке с защитным контактом 230 В, 50 Гц.
- Включите электрочайник, нажав включатель. Загорается контрольная лампочка
- Как только вода закипит, прибор автоматически выключится. Время отключения варьируется в зависимости от объема воды и может занимать до 20 секунд. Его можно также выключить преждевременно, нажав на выключатель.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ!

- Разливая воду, держите крышку закрытой.
- Корпус прибора нагревается во время работы, не прикасайтесь к нему и дайте остыть перед тем как убрать.

### Выключение

- Для полного выключения прибора нажмите на выключатель и вытащите вилку из розетки.
- Контрольная лампочка потухнет.
- Опустошите резервуар.

### Место намотки сетевого шнура

Сетевой шнур наматывается на приспособление на нижней части прибора.

## Уход за устройством

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда выключайте прибор и вынимайте сетевой штекерный разъем. Подождите, пока прибор не остынет. Ни в коем случае не погружайте его в воду.
- Ни в коем случае не погружайте резервуар или базовую подставку в воду или другие жидкости.

#### ВНИМАНИЕ:

- Не применяйте проволочные щетки или предметы с абразивным покрытием.
- Не применяйте сильные или абразивные моющие средства.

- Прополосните емкость электрочайника чистой водой. Протрите его насухо полотенцем.
- По окончании работы протрите корпус слегка влажной тряпкой.

### **Фильтр**

У слипного отверстия находится многоразовый фильтр. Для очистки фильтра, достаньте его из рамы.

- Потяните правый язычок вовнутрь кипятильника.
- Выньте фильтр.
- Промойте его под проточной водой. Вы можете воспользоваться нейлоновой щеточкой.
- Поставьте на место фильтр: сначала вставьте язычок в левый направляющий паз рамы. Затем вдавите фильтр в раму. Должен раздаться слышимый щелчок.

### **Удаление накипи**

- Периодичность удаления накипи зависит от жесткости применяемой воды и частоты пользования электрочайником.
- Если прибор отключается до того, как вода закипает, то нужно удалить накипь до этого срока.
- Не используйте уксус; пользуйтесь имеющимися в продаже средствами для удаления накипи на основе лимонной кислоты. Дозируйте, пожалуйста, в соответствии с указаниями фирмы-изготовителя.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

После удаления накипи вскипятите в изделии несколько раз воду (прим. 3-4 раза), каждый раз меняя ее на свежую, чтобы удалить остатки. Этую воду в пищу не употреблять.

### **Устранение неисправностей**

- Электроприбор не включается.

*Возможная причина:*

Возможная причина: Электроприбор еще полностью не остыл от предыдущей работы.

*Помощь:*

Дайте электроприбору 15 минут постоять

- Электроприбор выключается до начала кипения воды.

*Возможная причина:*

На дне образовался толстый слой накипи или выбило предохранитель розетки.

*Помощь:*

Удалите накипь по инструкции.  
Проверьте предохранители.

- Электроприбор не выключается.

*Возможная причина:*

Не закрыта крышка или не установлен фильтр.

*Помощь:*

Закройте крышку таким образом, чтобы сработал фиксатор или снова установите фильтр.

### **Технические данные**

Модель: .....WK 3467 G

Электропитание: ..... 220 – 240 В ~ 50 Гц

Потребляемая мощность: ..... 1850 - 2200 ватт

Класс защиты: ..... I

Вместимость: ..... макс. 1,7 л

Вес нетто: ..... прим. 1,25 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Это изделие прошло все необходимые и актуальные про-верки, предписанные директивой СЕ, к прим. на электро-магнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.

نحتظ بالحق في إجراء تغييرات فنية وتصميمية في سياق التطوير المستمر لمنتجاتنا.

يتواافق هذا الجهاز مع توجيهات الفنية الخاصة بـ CE فيما يخص توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي التوفيقية المغناطيسية وتوجيهات الجهد المنخفض والتي تم وضعها وفقاً لأحدث المتطلبات الفنية للسلامة.

- اشطف و عاء الماء بماء نظيف، ثم جففه بقطعة قماش.
- نظف المبيت بعد الاستخدام بقطعة قماش مبللة قليلاً.

#### المرشح

- يوجد مرشح دائم في الفوهة. لتنظيف المرشح، أزله من على الإطار.
- اسحب المقضن الأيمن داخل الغالية.
- أزل المرشح.
- اشطف الفلتر تحت الماء الجاري. يمكنك استخدام فرشاة نيلون.
- ضع المرشح مرة أخرى في مكانه: أدخل المحور أولًا في ثلمة التوجيه السيرى بالإطار. ثم أدخل المرشح في الإطار. يجب سماع صوت نقرة عند دخوله مكانه.

#### إزالة الكلس

- يعتمد تكرار عملية إزالة الكلس على درجة عسر الماء ومرات استخدام الجهاز.
- إذا توقف تشغيل الجهاز قبل غليان الماء، فيجب إزالته الكلس بالجهاز.
- يرجى عدم استخدام الخل لكن يمكن استخدام سائل إزالة الكلس ذو قاعدة حامضية. استخدم فقط الكيميات المذكورة في التعليمات.

#### ملاحظة:

بعد إزالة الكلس قد يغلي ماء نقى في الجهاز لعدة مرات (حوالي 3-4 مرات تقريباً) للخلاص من أي بقايا. لا تستخدم هذا الماء.

#### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- من غير الممكن تشغيل الجهاز.
- السبب المحتمل: لم يبرد الجهاز بشكل كاف بعد استخدامه دون ماء أو بكمية قليلة منه. الحل: اترك الجهاز ليبرد لمدة 15 دقيقة.
- يتوقف تشغيل الجهاز قبل غليان الماء.
- السبب المحتمل: القاعدة الساخنة مغطاة بالكثير من أملاح الكالسيوم أو زيادة حمل دائرة القابس.
- الحل: أزل الكلس من الجهاز كما ورد في التعليمات. افحص الوصلة الرئيسية.
- لا يمكن إيقاف تشغيل الجهاز.
- السبب المحتمل: الغطاء غير مغلق أو لم يتم إدخال المرشح.
- الحل: أغلاق الغطاء حتى إحكامه في مكانه، وأو أعد إدخال المرشح.

#### بيانات الفنية

الطراز:	..... WK 3467 G.
مزود الطاقة:	..... 220 - 240 فولت ~ 50 هرتز
استهلاك الطاقة:	..... 1850 - 2200 واط
فترة الصيانة:	..... كمية التعبئة: ..... الح الاقصى 1.7 لتر
الوزن الصافي:	..... تقريراً 1.25 كجم

#### تنبيه: حمل زائد!

- إذا استخدمت كلب تهديد، فجب أن يكون لديك كلب مستعرض طوله 1.5 متر على الأقل.
- لا تستخدم أي مقابس متعددة، حيث إن هذا الجهاز قوي جداً.

#### التشغيل/إيقاف التشغيل

- التشغيل: اضغط على مفتاح التبديل لأسفل. فيقضي مؤشر الطاقة.
- إيقاف التشغيل: اضغط على مفتاح التبديل لأعلى. فينطفي مؤشر الطاقة.

#### الاستخدام

#### ● ملاحظة:

استخدم دائمًا ماء نقى.

1. ضع الجهاز على سطح مستطigel.
2. اضغط على زر المقضن لفتح الغالية. ثم إملأ الماء. يُرجى ملء الماء حتى علامة الحد الأقصى (MAX). يمكنك قراءة مستوى الماء على مؤشر مستوى الماء على الغالية.
3. أغلق الغطاء حتى تسمع صوت قفله في مكانه.
4. ضع الغالية الممتنة بالماء على القاعدة.
5. وصل الجهاز فقط بمقبس آمن مثبت بشكل ملائم بجهد 230 فولت ~ 50 هرتز.
6. شغل الغالية بالضغط على المفتاح. فقضي مصباح التحكم.
7. بعد انتهاء الغليان، يتوقف تشغيل الغالية تلقائياً. يتغير وقت إيقاف التشغيل التلقائي وفقاً لحجم الماء وقد يستغرق 20 ثانية أو يمكنك الضغط على المفتاح لأعلى لمقاطعة أو لايقاف عملية الغليان.

#### ⚠ تحذير: خط التعرض لعرق!

- عند صب الماء، حافظ على غلق الغطاء.
- يصبح المبيت ساخناً أثناء التشغيل. لا تمسمه واترك الجهاز يبرد قبل تخزينه.

#### إيقاف التشغيل

- إذا أردت إيقاف تشغيل الغالية، اضغط على المفتاح لأعلى وأزل القابس من المقضن.
- فينطفي مصباح التحكم.
- فرغ وعاء الماء.

#### رفع الكلب الرئيسي للجهاز

يمكن لف الكلب الرئيسي حول القاعدة.

#### لتتنظيف

#### ⚠ تحذير:

- أوقف تشغيل الجهاز دائمًا قبل تنظيفه وأزل القابس الرئيسي. انتظر حتى يبرد الجهاز.
- لا تغمز الجهاز أبداً في الماء أو في سوانش أخرى.


#### تنبيه:

- لا تستخدم فرشاة سلك أو أي مواد كاشطة.
- لا تستخدم أي مطهرات حامضية أو كاشطة.

- لا يصلح استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (من فيهم الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة وأو من ليست لديهم المعرفة و/or الخبرة الكافية، إلا إذا أشرف عليهم شخص يكون مسؤولاً عن سلامتهم أو اطلع على التعليمات الخاصة بطريقة استخدام الجهاز.
- يجب الإشراف على الأطفال في جميع الأوقات لضمان عدم عبئهم بالجهاز.

#### تعليمات السلامة الخاصة بهذا الجهاز

ستجد على المنتج الرمز التالي وعليه تحذيرات أو معلومات:



قد تصيب درجة حرارة السطح القابل للمس عالية جاً أثناء الاستخدام.



**تحذير:**  
لا تتجاوز عالمة الحد الأقصى MAX عند التعبئة، ولا سيخرج الماء المغلي ويسبح حروقاً

يجب أن يكون مستوى الماء بين علامتي MAX وMIN.

استخدم الماء البارد فقط عند التعبئة.

تأكد من وضع المرشح في مقنمة الصنفون.

استخدم الجهاز فقط على سطح مستو.

تأكد دائمًا من إغلاق الغطاء بحكام.

يرجى عدم فتح الغطاء عند غليان الماء.

لا تحرك الجهاز ولا تلمسه أثناء تشغيله.

استخدم الغلاية مع القاعدة المرفقة فقط.

أوقف تشغيل الجهاز قبل إزالتها من على القاعدة!

لا يجب أن تكون القاعدة والجهاز من الخارج مبندين.

بعد التعرف على الجهاز والاستزام بتعليمات التشغيل، يمكن حينما

استخدام الجهاز

في المطبخ للموظفين في المتاجر، والمكاتب والأماكن التجارية،

ولتلزامه في الفنادق، والاستراحات وغيرها من أماكن الإقامة.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في المكبات الزراعية أو فنادق

المبيت والإفطار.

#### التعليمات

##### الإعداد

قبل الاستخدام لأول مرة، قم بملء نقي في هذا الجهاز حوالي ثلاثة مرات على الأقل. استخدم الماء فقط دون أيإضافات أو مكونات.

##### كبل الطاقة

فك الكبل الرئيسي الذي تحتاجه من جزء القاعدة السفلي تماماً. يرجى التأكد من عدم تسليك الكبل الرئيسي.

##### التوصيل الكهربائي

تحقق مما إذا ما كان الجهد الكهربائي الذي تتعزم استخدامه هو نفس جهد الماكينة. توجد البيانات على البطاقة الموجودة على القاعدة.

##### القدرة الكهربائية الموصولة بالواط

قد يصل إجمالي استهلاك الطاقة لهذا الجهاز حتى 2200 واط. لذا مع هذا الحمل المتصل، يوصى باستخدام خط مزود منفصل محمي بقطاع دائرة منزلية 16 أمبير.

#### دليل التعليمات

شكراً لك على اختيارك منتجنا. نأمل أن تستمتع باستخدام الجهاز.

#### رموز تعليمات الاستخدام

تم وضع علامات على هذه المعلومات الهامة خصيصاً لحفظها على سلامتك. من الضروري الامتثال لهذه التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع الحال تلف للجهاز:



يذكر هذا الرمز من الإصابة بمخاطر على صحتك ويشير إلى وجود مخاطر محتملة للتعرض للإصابة.



يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز أوأشياء أخرى.



**ملاحظة:** يلقى هذا الرمز الضوء على النصائح والمعلومات.

#### تعليمات السلامة العامة

اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحفظ بالتعليمات بما في ذلك الضمان و إيصال الاستلام، وإذا أمكن، الصندوق الذي يحتوي. على العبوة الداخلية. عند إعطاء هذا الجهاز لأشخاص آخرين، يرجى إطلاعهم أيضاً على تعليمات التشغيل.

هذا الجهاز مصمم للاستخدام الخاص وللغير المقصود منه فقط. لا يصلاح هذا الجهاز للاستخدام التجاري.

لا تستخدم الجهاز في الأماكن الخارجية. احفظه بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة لا تخسسه مطلقاً في أي مادة سائلة) والأسطح الحادة. لا تستخدم الجهاز وحيث مبنية. إذا كان الجهاز رطباً أو مبتلاً، ازعز القابس الكهربائي وعلى الفور.

عند تنظيف الجهاز أو تزيينه، أوقف تشغيله وانزع القابس من مقبس التيار الكهربائي دائمًا (سحب القابس نفسه، وليس سلك التوصيل) إذا لم يكن الجهاز قد الاستخدام وأزال الملحقات المرفقة.

لا تشغّل الجهاز دون أن يكون تحت المراقبة. يجب إيقاف تشغيل الجهاز دائمًا عند مغادرة الغرفة. ازعز القابس من مقبس التيار الكهربائي.

يجب فحص الجهاز وأسلاك الموصلات الرئيسية بانتظام لاكتشاف وجود أية علامات للتلف. عند اكتشاف أي تلف يجب إيقاف التوقف عن استخدام الجهاز.

لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. اتصل دائمًا ب الفني معتمد لتجنب التعرض للخطر، استبدل الكبل المعيب دائمًا عن طريق الشركة المصمحة فقط أو من خلال خدمة العملاء لدينا أو من قبل شخص مؤهل يكمل من نفس النوع.

استخدم قلم الغيار الأصلية فقط.

يجب مراعاة تعليمات السلامة الخاصة "التالية بحرص".

#### الأطفال والأشخاص الضعفاء

ضمان سلامة أطفالك، يرجى حفظ العبوة بالكامل (ال الحقائب البلاستيكية، والصناديق، والبوليستر و غيرها) بعيداً عن متناول أيديهم.



لانزع الأطفال الصغار بعيون بالرقائق المعدنية خشية خطر الاختناق!

## GARANTIE-KARTE

Garantiebewijs • Carte de garantie

Certificato di garanzia • Tarjeta de garantía

Cartão de garantia • Guarantee card

Гарантійний талон • Karta gwarancyjna

Záruční list • Garancia lap • Гарантийная карточка

**WK 3467 G**

24 Monate Garantie gemäß Garantie-Erklärung • 24 maanden garantie overeenkomstig schriftelijke garantie • 24 mois de garantie conformément à la déclaration de garantie • 24 meses de garantía según la declaración de garantía • 24 meses de garantía, conforme a la declaración de garantía • 24 mesi di garanzia a seconda della spiegazione della garanzia • 24 months guarantee according to guarantee declaration • 24 måneder garanti i henhold til garantierklæring • 24 miesiące gwarancji na podstawie karty gwarancyjnej • Záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • A garanciat lásd a használati utasításban • 24 місяці гарантії згідно з гарантійним листом • Гарантийные обязательства – смотрите руководство пользователя

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift • Koopdatum, Stempel van de leverancier, Handtekening  
Date d'achat, cachet du revendeur, signature • Fecha de compra, Sello del vendedor, Firma  
Data de compra, Carimbo do vendedor, Assinatura • Data dell'acquisto, timbro del commerciante, firma  
Purchase date, Dealer stamp, Signature • Kjøpsdato, stempel fra forhandler, underskrift • Data kupna,  
Pieczętka sklepu, Podpis • Datum koupe, Razítko prodeje, Podpis • A vásárlási dátum, a vásárlási  
hely belyegzése, aláírás • Дата купиши, печатка та підпис торінця • Дата покупки, печать торговца,  
подпись



**CLATRONIC®**  
INTERNATIONAL GMBH



**CLATRONIC®**  
INTERNATIONAL GMBH

Internet: <http://www.clatronic.de>